

# **MANUAL INSTALADOR**

## **Estufa de pellets**



©2024 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

**GRACE 7 - SPIRIT 5**

## SUMARIO

<b>1 SÍMBOLOS DEL MANUAL .....</b>	<b>3</b>
<b>2 EMBALAJE Y MOVILIZACIÓN .....</b>	<b>3</b>
2.1 EMBALAJE.....	3
2.2 EXTRACCIÓN DE LA ESTUFA DEL PALÉ.....	3
2.3 MANIPULACIÓN DE LA ESTUFA .....	4
<b>3 INSTALACIÓN .....</b>	<b>4</b>
3.1 PREDISPOSICIONES PARA EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS .....	4
3.2 COMPONENTES CHIMENEA .....	4
3.3 CONDUCTOS DE HUMOS (EMPALME DE SALIDA DE HUMOS) .....	5
3.4 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN INCORRECTA .....	5
3.5 CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS (CHIMENEA O CONDUCTO ENTUBADO) .....	6
3.6 SOMBRERETE DE LA CHIMENEA.....	8
3.7 MANUTENCIÓN .....	8
<b>4 AIRE DE COMBUSTIÓN.....</b>	<b>8</b>
4.1 TOMA DE AIRE .....	8
4.2 TOMA DE AIRE COMBURENTE EN CASO DE INSTALACIÓN ESTANCA .....	9
<b>5 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN (DIÁMETROS Y LONGITUDES QUE SE DEBEN CALCULAR) .....</b>	<b>10</b>
<b>6 MONTAJE.....</b>	<b>11</b>
6.1 PREMISA .....	11
6.2 DISTANCIAS MÍNIMAS .....	12
6.3 SITIO OCUPADO .....	13
6.4 DESMONTAJE/MONTAJE DE LA PUERTA HOGAR...16	16
6.5 MONTAJE DEL MARCO GRACE <sup>3</sup> .....	17
6.6 DESMONTAJE DEL MARCO SPIRIT <sup>3</sup>	
5 -TABLA .....	20
6.7 DESMONTAJE DE LOS PANELES	
6.8 DESCARGA SUPERIOR .....	21
6.9 MONTAJE DEL PEDESTAL GRACE <sup>3</sup> (OPCIONAL)	
.....	22
6.10 INSTALACIÓN EN LA PARED GRACE <sup>3</sup> (OPTIONAL).	23
6.11 CONEXIÓN ELÉCTRICA .....	24
6.12 CONEXIÓN A TERMOSTATO EXTERNO .....	25
6.13 CONEXIÓN A TERMOSTATO EXTERNO .....	25
6.14 CALIBRACIÓN DE LA ESTUFA Y MEDICIÓN DE LA DEPRESIÓN .....	25
<b>7 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO.....</b>	<b>26</b>
7.1 PREMISA .....	26
7.2 LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS .....	26
7.3 LIMPIEZA DE LOS CANALES DE HUMOS .....	27
7.4 LIMPIEZA DEL VENTILADOR AMBIENTE .....	28
7.5 LIMPIEZA ANUAL DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS28	
7.6 SUBSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS.....	29
<b>8 EN CASO DE ANOMALIAS .....</b>	<b>29</b>
8.1 RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS .....	29
<b>9 DATOS TÉCNICOS .....</b>	<b>32</b>
9.1 INFORMACIÓN PARA LAS REPARACIONES .....	32
<b>10 CARACTERÍSTICAS .....</b>	<b>33</b>

## 1 SÍMBOLOS DEL MANUAL

	USUARIO
	TÉCNICO AUTORIZADO (que se refiere EXCLUSIVAMENTE al Fabricante de la estufa o al Técnico Autorizado del Servicio de asistencia técnica aprobado por el Fabricante de la estufa)
	DESHOLLINADOR ESPECIALIZADO
	ATENCIÓN: LEER ATENTAMENTE LA NOTA
	ATENCIÓN: POSIBILIDAD DE PELIGRO O DE DAÑO IRREVERSIBLE

- Los símbolos gráficos indican a quien se refiere el asunto tratado en el párrafo (entre el Usuario y/o el Técnico Autorizado y/o el Desholinador especializado).
- Los símbolos de ATENCIÓN significan que hay una nota importante.

## 2 EMBALAJE Y MOVILIZACIÓN

### 2.1 EMBALAJE

- El embalaje está constituido por cajas de cartón recicitable según las normas RESY, piezas reciclables en poliestireno expandido, pallet de leña.
- Todos los materiales de embalaje pueden ser reutilizados para usos similares o eliminables como residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos según las normas vigentes.
- Después que el embalaje ha sido quitado hay que comprobar la integridad del producto.

### 2.2 EXTRACCIÓN DE LA ESTUFA DEL PALÉ

Siga estos pasos:



Fig. 1 - Extracción de las abrazaderas

- Quite las abrazaderas que bloquean los pies de la estufa (véase Fig. 1). Después, quite la estufa del palé.

## 2.3 MANIPULACIÓN DE LA ESTUFA

Tanto en caso de estufa con embalaje como en caso de estufa sacada de su embalaje, es necesario seguir las siguientes instrucciones para la manipulación y el transporte de la estufa desde el mismo lugar donde ha sido comprada hasta donde tiene que ser instalada y por cualquier otro desplazamiento.

- Mover la estufa con medios apropiados y poniendo atención a las normas vigentes en materia de seguridad;
- No volcar la estufa de lado sino mantenerla en posición vertical o según las disposiciones del fabricante.
- Si la estufa está constituida por componentes en cerámica, piedra, vidrio o materiales delicados, hay que mover todo con el máximo cuidado.

## 3 INSTALACIÓN

### 3.1 PREDISPOSICIONES PARA EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS

El sistema de evacuación de los productos de la combustión es un elemento de especial importancia para el buen funcionamiento del aparato y debe estar correctamente dimensionado según la EN 13384-1.

Su realización/adecuación/comprobación siempre la ejecuta un operador habilitado según las disposiciones de ley y debe respetar las normativas vigentes en el país donde se instale el aparato.

El Fabricante se exime de cualquier responsabilidad sobre el funcionamiento anómalo derivado de un sistema de evacuación de humos mal calculado y que no cumple con la normativa.

### 3.2 COMPONENTES CHIMENEA




Fig. 2 - Componentes chimenea

LEGENDA	Fig. 2
1	Extremo de chimenea o sombrero (gorrete, terminal, final )
2	Trayecto de los humos
3	Chimenea (conducto vertical y a cubierta)
4	Aislante térmico
5	Pared externa
6	Empalme a la chimenea
7	Tubo de conexión de humos (Racor de conexión, tubos de conexión, etc)
8	Aparato a pellet (Estufa, insertable, caldera, etc)
9	Puerta de inspección / limpieza
10	Unión a T con registro de inspección

### 3.3 CONDUCTOS DE HUMOS (EMPALME DE SALIDA DE HUMOS)

El canal de humos es la tubería que conecta el aparato al conducto de evacuación de humos. Este empalme de salida de humos, en particular, debe cumplir con las siguientes disposiciones:

El conducto de conexión es la parte de la tubería que nos une el aparato a pellet con la chimenea. En ningún caso este tramo de tubería sustituye a la chimenea ni debe ser utilizado como tal.

Esta parte de la instalación se rige por unas normas básicas:

- E. Es necesario utilizar siempre tubos y racores con juntas de silicona adecuadas que garanticen la hermeticidad del conducto. Está prohibido el uso de tubos metálicos flexibles, de fibrocemento o de aluminio.
- F. El tramo vertical mínimo desde la salida de la estufa al primer cambio de dirección deberá ser de al menos 1,5 m.
- G. Todos los tramos del conducto de humos deben ser inspeccionables y extraíbles para permitir su limpieza interna periódica (racor en forma de T con inspección). Todos los cambios de dirección de 90° del canal de descarga de humos deben estar preferiblemente provistos de racores con forma de "T" que ofrezcan la posibilidad de ser inspeccionados.
- H. No se permitirá más de 3 codos de 90° en el recorrido de tubo de descarga de humos.
- I. Para la conexión del tubo de descarga de humos a la chimenea no deben emplearse más de 2 m horizontales efectivos salvo supervisión y permiso del fabricante.
- J. No se debe superar la longitud de tubería que se establezca en la tabla inferior según se utilice tubería con ø 80 mm ó con ø 100 mm, superar esta longitud es peligroso, anulará la garantía.
- K. Está prohibido conectar más de un aparato de cualquier tipo (estufas a leña, campanas, calderas, etc...) en el mismo conducto de humos.
- L. El conducto de humos debe guardar mínimo 500 mm de distancia de seguridad con elementos de construcción inflamables o sensibles al calor.
- M. La conexión con el conducto de chimenea nunca puede sustituir a la chimenea, por lo que siempre deberemos tener chimenea en nuestra instalación.

TIPO DE IMPLANTACIÓN	TUBO Ø80 mm	TUBO Ø100 mm
Longitud mínima vertical	1,5 mt	2 mt
Longitud máxima (con 1 enlace)	6,5 mt	10 mt
Longitud máxima (con 3 enlaces)	4,5 mt	8 mt
Número máximo de enlaces	3	3
Tramo horizontal (inclinación mínima 3%)	2 mt	2 mt
Instalación a altitud superior de 1200 metros	NO PERMITIDO	OBLIGATORIO

### 3.4 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN INCORRECTA

Las salidas horizontales a fachada o "ventouse" además de peligrosas son ilegales según el RITE y están desaconsejadas y prohibidas según las prescripciones técnicas de instalación.

Son causa común de graves problemas de funcionamiento, fallo prematuro de componentes de la estufa, situaciones de riesgo y generan una probabilidad de sufrir cualquier tipo de incidencia superior al 80% dentro de los 2 años de garantía.

Por ello se declina cualquier responsabilidad ante problemas derivados de ellas y la instalación en esas condiciones anula directamente la garantía del producto. Ejemplos de estas instalaciones prohibidas:




Fig. 3 - Evacuación directa o salida "Ventouse" compuesta de 50/70 cm sin codos y sombrerete anti viento (desaconsejado y prohibido)




Fig. 4 - Salida "Ventouse" con codos y algunos metros de tubo más salida de techo (desaconsejado y prohibido)

### **3.5 CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS (CHIMENEAS O CONDUCTO ENTUBADO)**

La chimenea es la parte de tubería vertical y a cubierta que genera una depresión de al menos 10 Pa sobre el tubo de conexión. Además es elemento fundamental para el correcto funcionamiento de un aparato a pellet, una correcta instalación de este elemento evita mas del 50% de las potenciales averías que se puedan presentar.

Para una correcta instalación de una chimenea debemos seguir unas sencillas reglas:


- N. Las dimensiones internas de la chimenea de humos no deben sobrepasar 20 cm de diámetro aunque el máximo recomendado es 18 cm de diámetro.
- O. La dimensión de la sección de tubería debe ser:
  - **mínimo Ø100 mm**
  - **máximo recomendado Ø180 mm**
- P. Tiene que tener un curso vertical sin estrangulamientos, ser realizada con materiales estancos a humos e impermeables al agua de condensación, térmicamente aislados e idóneos para permanecer en el tiempo con las cargas mecánicas y térmicas normales.
- Q. Colocar en la base de la chimenea un dispositivo de inspección que permita efectuar controles periódicos y las operaciones de limpieza que deben realizarse periódicamente. Este dispositivo puede ser una Te de registro y la periodicidad dependerá de la calidad del combustible y el tipo de instalación pudiendo variar entre un vez cada cuatro meses y una vez al año.
- R. En caso de tubería exterior, debe utilizarse sólo tubos aislados (doble pared) de acero inoxidable lisos internamente fijados a la pared. (no está admitido el uso de tubos inox flexibles).
- S. En casos en los que la trama de tubería discurre por el interior pero tengamos muchos metros verticales se deberá prever el uso de tubería aislada al menos en los últimos metros para evitar el enfriamiento de los humos y en consecuencia la generación de condensados.
- T. Cuando la tubería discurre por el interior de una chimenea de obra ya construida se considerará esta como tubería exterior y en consecuencia deberá ser de doble pared aislada.
- U. La altura vertical mínima desde la salida de humos de la estufa hasta la salida de gases deberá ser al menos de 3,5 metros.
- V. Como norma general la chimenea contará con una altura vertical mínima después del tramo horizontal de conexión de humos de 3,5m.
- W. La chimenea no debe contener desviaciones superiores a 45º y en caso de producirse estas se le restará 0,5 m, por cada codo de 45º utilizado, de la longitud vertical real para calcular la longitud vertical efectiva.
- X. La chimenea tiene que ser apartada de materiales combustibles o fácilmente inflamables por medio de una cámara de aire o materiales aislantes. Verifique la distancia indicada por el fabricante de la chimenea.
- Y. No se pueden instalar aspiradores auxiliares ni a lo largo de la chimenea ni sobre el extremo de la misma.
- Z. La sección interna del conducto de chimenea puede ser redonda (preferiblemente) o cuadrada con los lados conectados con radio mínimo 20 mm.
- AA. Hacer revisar la eficiencia de la chimenea por un fumista experto y, si fuese necesario, entubar el conducto de evacuación de humos con material conforme a las normas vigentes.
- BB. La evacuación de los productos de la combustión debe efectuarse por el techo.
- AC. El conducto de evacuación de humos debe disponer del marcado CE según la norma EN 1443.
- AD. La salida de humos sobresaldrá mínimo 50cm por encima del punto mas alto del tejado.
- AE. Siempre se deben respetar las normas del país donde se ha de instalar el producto, por ej. en España RITE.



**Se recomienda comprobar en los datos de la placa del conducto de evacuación de humos, las distancias de seguridad que deben respetarse cuando hay presencia de materiales combustibles y, si es necesario, el tipo de material aislante que se debe usar.**

**Está prohibido conectar la estufa a un conducto de evacuación de humos colectivo o a uno compartido con otros aparatos de combustión o con descargas de campanas.**

**Está prohibido usar la descarga directa hacia la pared o hacia espacios cerrados, o a cualquier otra forma de descarga no prevista por la normativa vigente en el país de instalación.**




**Fig. 5 - Conducto de chimenea**

LEGENDA	Fig. 5
1	Conducto de chimenea con tubos inox aislados
2	Conducto de chimenea en chimenea existente
3	Tapón de inspección
4	Puerta de inspección

- La chimenea debe estar equipada con CE según la norma EN 1443. Adjuntamos un ejemplo de placa:



**Fig. 6 - Ejemplo de placa**



**Fig. 7 - Zona de reflujo**

### 3.6 SOMBRERETE DE LA CHIMNEA




Fig. 8 - Extremos de chimenea antiviento

El sombrero o extremo de chimenea tiene una función importante para un buen funcionamiento del aparato calefactor, para una correcta elección del sombrero este debe cumplir los siguientes requisitos:

- AF. Tener una sección interna equivalente a aquella de la tubería de humos (no mas grande ni mas pequeña!!).
- AG. Tener una sección de salida no menor del doble de la sección interna de la tubería de humos.
- AH. Estar construido de modo que se impida la entrada en la tubería de lluvia, nieve o cualquier cuerpo extraño.
- AI. Estar posicionado de modo que garantize una adecuada dispersión del humo y salir fuera de la zona de reflujo para evitar contra-presiones.
- AJ. Está terminantemente prohibido utilizar una red o malla anti pájaros en la extremidad del tubo de descarga puesto que podría provocar un funcionamiento anómalo de la estufa.
- AK. Controlar rigurosamente que haya sido instalada una cumbre o sombrero anti viento Fig. 8 según las normas vigentes. Del terminal, cumbre o sombreo adecuado dependerá en gran medida la correcta evacuación de los humos y previene muchos problemas de instalación.

### 3.7 MANUTENCIÓN

- Los conductos de evacuación de humos (conducto de humos + conducto de humos + sombrerete de la chimenea) deben ser siempre limpiados, deshollinados y revisados por un deshollinador experto, de conformidad con la normativa local, con las indicaciones del fabricante de la chimenea y con las directivas de su compañía de seguros..
- En caso de duda, aplique siempre la normativa más restrictiva.
- Haga que un deshollinador experimentado revise y limpie la chimenea y el deshollinador al menos una vez al año. El deshollinador debe emitir una declaración escrita de que el sistema es seguro.
- La falta de limpieza pone en peligro la seguridad.

## 4 AIRE DE COMBUSTIÓN

### 4.1 TOMA DE AIRE

Es obligatorio disponer de una toma de aire externa adecuada que permita la aportación de aire comburente necesaria para el funcionamiento correcto del aparato. El aporte del aire entre el exterior y el local de instalación puede producirse con una toma del aire libre, o bien, canalizando el aire directamente al exterior (\*\*\*) .

La toma de aire libre debe:

- realizarse a una altura cercana al suelo en cualquier caso, no superior a la altura del aparato;
- estar protegida siempre con una rejilla externa y de forma que no se obstruya con ningún objeto;
- tener una superficie libre total mínima de 80 cm<sup>2</sup> (al neto de la rejilla);

La presencia de otros dispositivos aspirantes en el mismo local o en habitaciones comunicantes de la misma unidad de vivienda (por ejemplo: vmc, ventilador eléctrico para la extracción del aire viciado, campana de cocina, otras estufas, etc.) puede poner en depresión el ambiente. En ese caso, excluyendo las instalaciones estancas, es necesario comprobar que, con todos los equipos encendidos, el local de instalación no se ponga en depresión con más de 4 Pa con respecto al exterior. Si es necesario, aumente la sección de entrada de la toma de aire.

Se puede canalizar al exterior el aire necesario para la combustión, conectando la toma de aire exterior directamente a la entrada del aire comburente, que normalmente está situada en la parte trasera del aparato.

La toma de aire exterior canalizada debe:

- realizarse a una cota cercana al suelo y nunca superior a la altura del aparato
- protegerse con una rejilla que garantice una superficie neta igual a la sección del conducto de canalización y realizarse de tal forma que no pueda ser obstruida por ningún objeto.

- La toma de aire puede realizarse directamente en una pared del local de instalación que se comunique con el exterior, o bien indirectamente en los locales contiguos y comunicados de forma permanente con el de instalación, de acuerdo con cuanto establecen las normativas vigentes.

El conducto de canalización debe tener las siguientes dimensiones (cada curva de 90° equivale a un metro lineal):

*(\*\*\* En caso de canalización del aire comburente en productos no estancos, compruebe siempre que el local de instalación no se ponga en depresión con más de 4 Pa con respecto al exterior, de lo contrario, prepare una toma de aire adicional en el ambiente.*

#### Por debajo de 15 kW:

Diámetro del conducto de aire	Longitud máxima (conducto liso)	Longitud máxima (conducto corrugado)
50 mm	2 m	1 m
60 mm	3 m	2 m
80 mm	7 m	4 m
100 mm	12 m	9 m

#### Por encima de 15 kW:

Diámetro del conducto de aire	Longitud máxima (conducto liso)	Longitud máxima (conducto corrugado)
50 mm	-	-
60 mm	1 m	-
80 mm	3 m	1 m
100 mm	7 m	4 m




Fig. 9 - Afluencia del aire directa




Fig. 10 - Toma de aire en caso de instalación estanca

LEYENDA	Fig. 9 Fig. 10
1	Lugar a ventilar
2	Toma de aire externa
4	Rejilla de protección
5	La entrada a la curva se gira hacia abajo

## 4.2 TOMA DE AIRE COMBURENTE EN CASO DE INSTALACIÓN ESTANCA

Procedimiento de conexión a la estufa en cámara estanca con sistema concéntrico:



Fig. 11 - Fase 1

- Conectar el tubo de toma del aire al tubo del aire comburente de la estufa y apretar todo con una abrazadera (véase [Fig. 11]).

## 5 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN (DIÁMETROS Y LONGITUDES QUE SE DEBEN CALCULAR)




Fig. 12 - Sistema de evacuación de humos

**1.** Instalación de un conducto de evacuación de humos con orificio para el paso del tubo aumentado con: un mínimo de 100 mm alrededor del tubo, si está en contacto con partes no inflamables como cemento, ladrillos, etc., o bien, un mínimo de 300 mm alrededor del tubo (o según se indica en los datos de la placa), si está en contacto con partes inflamables como madera, etc.

En ambos casos, es conveniente colocar un aislante adecuado entre el conducto de evacuación de humos y el forjado.

Le recomendamos comprobar y respetar los datos de la placa del conducto de evacuación de humos y, en particular, las distancias de seguridad con respecto a los materiales combustibles.

Las reglas mencionadas anteriormente también son válidas para orificios realizados en paredes.

**2.** Conducto de evacuación de humos viejo, entubado con una compuerta exterior para permitir la limpieza de la chimenea.

**3.** Conducto de evacuación de humos exterior realizado exclusivamente con tubos de acero inoxidable aislados, es decir, con doble pared: todo ello deberá estar perfectamente fijado a la pared. Con sombrerete de chimenea antiviento.

**4.** Sistema de canalización mediante empalmes en T que facilita la limpieza sin tener que desmontar los tubos.

LEYENDA	Fig. 12
<b>U</b>	Aislante
<b>V</b>	Eventual aumento de diámetro
<b>I</b>	Tapón de inspección
<b>S</b>	Compuerta de inspección
<b>P</b>	Toma de aire
<b>T</b>	Empalme en t con tapón de inspección
<b>A</b>	Distancia del material combustible (placa del canal de humos)
<b>B</b>	Máximo 4 m
<b>C</b>	Mínimo 3° inclinación
<b>D</b>	Distancia de material combustible (placa del aparato)
<b>E</b>	Zona de reflujo
<b>F</b>	Canalización de aire



*Las indicaciones incluidas en este capítulo se refieren explícitamente a la normativa italiana de instalación UNI 10683. En cualquier caso, respete siempre las normativas vigentes en el país de instalación.*

## 6 MONTAJE

### 6.1 PREMISA

**La instalación de la instalación térmica (generador + aporte de aire comburente + sistema de evacuación de los productos de la combustión + eventual instalación hidráulica/aeráulica) debe efectuarse cumpliendo con las leyes y normas vigentes (\*) y debe ser ejecutada por un técnico habilitado, que deberá entregar una declaración de conformidad del sistema al responsable de la instalación y que se asumirá toda la responsabilidad relativa a la instalación final y al consiguiente buen funcionamiento del producto.**

La empresa fabricante declina toda responsabilidad en caso de instalaciones no conformes a las leyes vigentes y uso inadecuado del aparato.

En especial, deberá asegurarse de que:

- El ambiente sea idóneo a la instalación del aparato (capacidad de carga del suelo, presencia o posibilidad de realizar una instalación eléctrica/hidráulica/aeráulica adecuada cuando esté previsto, volumetría compatible con las características del aparato, etc.).
- El equipo esté conectado a un sistema de evacuación de los humos dimensionado correctamente según la EN 13384-1, que sea resistente al fuego del hollín y que respete las distancias exigidas para los materiales combustibles, que figura en los datos de la placa.
- Haya un aporte adecuado de aire comburente al servicio del aparato.
- Otros equipos de combustión o dispositivos de aspiración instalados no pongan en depresión el local donde está instalado el producto, con más de 4 Pa con respecto al exterior (solo para instalaciones estancas se permite un máximo de 15 Pa de depresión ambiente).

(\*) La norma nacional de referencia para la instalación de los equipos domésticos es la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) - Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

**Se exige respetar las distancias de seguridad del equipo con respecto a los materiales combustibles, para evitar graves daños a la salud de las personas y a la integridad de la vivienda.**

La instalación del aparato debe garantizar un fácil acceso para el mantenimiento del mismo, de los canales de humos y de la chimenea. Mantenga siempre una distancia y una protección adecuadas a fin de evitar que el producto entre en contacto con el agua.

**Se prohíbe la instalación de la estufa en locales con peligro de incendio.**

**Excepto en las instalaciones estancas, además queda prohibido que existan en el mismo local o en locales anexos, aparatos con combustible líquido que funcionan sin interrupción o de forma discontinua, que toman el aire comburente del local en el que están instalados, o aparatos a gas de tipo B, destinados a calentar con o sin producción de agua caliente sanitaria.**




**Por instalación estanca se entiende que el producto está certificado como estanco y que su instalación (canalización de aire comburente y conexión a la chimenea) se realiza con sistema hermético respetando el ambiente de instalación.**

Una instalación estanca no consume el oxígeno de la habitación, ya que recoge todo el aire del ambiente exterior (si está debidamente canalizado) y permite instalar el producto en el interior de todas las casas que requieren un elevado grado de aislamiento, como las "casas pasivas" o "de alta eficiencia energética". Gracias a esta tecnología, no existe ningún riesgo de emisiones de humo en la habitación y no son necesarias las tomas de aire libres ni consiguientemente las rejillas de ventilación.

Como consecuencia, no habrá más flujos de aire frío en la habitación, haciéndola más confortable y aumentando la eficiencia general de la instalación. La estufa estanca en una instalación estanca es compatible con la presencia de ventilación forzada o con locales que pueden entrar en depresión con respecto al exterior.

## 6.2 DISTANCIAS MÍNIMAS

Respete las distancias de objetos inflamables (sofás, muebles, revestimientos de madera, etc.) tal como se especifica en el esquema de abajo. En caso de presencia de objetos que se consideren especialmente sensibles al calor, como muebles, cortinas, sofás, aumente la distancia de estos con respecto a la estufa de forma preventiva, para evitar posibles deterioros debidos al calor que produce.



**Fig. 13 - Distancias de seguridad con respecto a material combustible (mm)**

### LEGENDA

<b>dR (distancia de parte posterior)</b>	40 mm
<b>dS (distancia lateral)</b>	300 mm
<b>dB (distancia inferior)</b>	15 mm
<b>dC (distancia superior)</b>	750 mm
<b>dP (irradiación frontal)</b>	1000 mm
<b>dF (irradiación al suelo)</b>	1000 mm
<b>dL (irradiación lateral)</b>	1000 mm

### Fig. 13

LEGENDA

Fig. 13

1	SUELO
2	MATERIAL COMBUSTIBLE FRONTAL
3	ZONA SOMETIDA A IRRADIACIÓN
4	SUPERFICIE PROTEGE-SUELLO
5	SUPERFICIE IRRADIADA QUE SE DEBE PROTEGER
6	SUPERFICIE COMBUSTIBLE POSTERIOR/ LATERAL/SUPERIOR

Si el suelo es de material combustible, utilice una protección de material incombustible (acero, cristal...) que proteja también la parte delantera contra las posibles caídas de combustibles durante las operaciones de limpieza.



**En presencia de suelo de material combustible monte siempre una superficie protege-suelo.**


Instale la estufa separada de eventuales paredes o superficies no combustibles, respetando una circulación de aire mínima de **40 mm** (posterior) y **300 mm** (lateral) que permita una eficaz aireación del aparato y una buena distribución del calor en el ambiente.

Garantice siempre una distancia adecuada para que se pueda acceder fácilmente durante la limpieza y el mantenimiento extraordinario. Si no es posible, debe permitirse que haya una distancia con respecto a las paredes o a obstáculos adyacentes al producto. Esta operación (\*) debe realizarla un técnico habilitado para desconectar los conductos de evacuación de los productos de la combustión y su restablecimiento posterior.

Para los generadores conectados a la instalación hidráulica debe prepararse una conexión entre la instalación en sí y el producto, que permite que en la fase de mantenimiento extraordinario efectuado por un técnico habilitado, sea posible desplazar el generador 1 de 50 cm con respecto a la pared, por lo menos, sin vaciar la instalación (por ejemplo, usando una doble compuerta de corte o una conexión flexible adecuada).

(\*) La norma nacional de referencia para la instalación de los equipos domésticos es la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

### 6.3 SITIO OCUPADO


Fig. 14 - Dimensiones generales: Spirit<sup>3</sup>

LEYENDA Fig. 14

1	60 cm
2	95,5 cm
3	27,5 cm
4	12,5 cm
5	5,9 cm
6	30,6 cm
7	17 cm
8	31,5 cm
9	6,6 cm

**LEYENDA** *Fig. 14*


<b>10</b>	76 cm
<b>11</b>	13,2 cm
<b>12</b>	Salida de humos d.8 cm
<b>13</b>	Toma de aire comburente d.6 cm
<b>14</b>	31 cm



*Fig. 15 - Dimensiones generales: Grace<sup>3</sup>*

**LEYENDA** *Fig. 15*


<b>1</b>	69 cm
<b>2</b>	95,2 cm
<b>3</b>	27,3 cm
<b>4</b>	13,3 cm
<b>5</b>	14 cm
<b>6</b>	29,7 cm
<b>7</b>	17,3 cm
<b>8</b>	76 cm
<b>9</b>	14,1 cm
<b>10</b>	76 cm
<b>11</b>	13,3 cm
<b>12</b>	Salida de humos d.8 cm
<b>13</b>	Toma de aire comburente d.6 cm
<b>14</b>	31 cm



*Fig. 16 - Dimensiones generales: --*

**LEYENDA** **Fig. 16**


<b>1</b>	64,5 cm
<b>2</b>	94 cm
<b>3</b>	27,7 cm
<b>4</b>	13,7 cm
<b>5</b>	8,8 cm
<b>6</b>	29,8 cm
<b>7</b>	19,7 cm
<b>8</b>	31,5 cm
<b>9</b>	8,8 cm
<b>10</b>	76 cm
<b>11</b>	13,2 cm
<b>12</b>	Salida de humos d.8 cm
<b>13</b>	Toma de aire comburente d.6 cm
<b>14</b>	31 cm



**Fig. 17 - Dimensiones generales: ---**

**LEYENDA** **Fig. 17**


<b>1</b>	72,7 cm
<b>2</b>	94,5 cm
<b>3</b>	27,4 cm
<b>4</b>	13,5 cm
<b>5</b>	17,1 cm
<b>6</b>	29,8 cm
<b>7</b>	19,7 cm
<b>8</b>	76 cm
<b>9</b>	17,3 cm
<b>10</b>	76 cm
<b>11</b>	13,2 cm
<b>12</b>	Salida de humos d.8 cm
<b>13</b>	Toma de aire comburente d.6 cm
<b>14</b>	31 cm



**Fig. 18 - Dimensiones generales: ---**

**LEYENDA** *Fig. 18*

<b>1</b>	71 cm
<b>2</b>	95,5 cm
<b>3</b>	27,5 cm
<b>4</b>	12,5 cm
<b>5</b>	14,5 cm
<b>6</b>	30 cm
<b>7</b>	18,7 cm
<b>8</b>	76 cm
<b>9</b>	16,5 cm
<b>10</b>	76 cm
<b>11</b>	13,2 cm
<b>12</b>	Salida de humos d.8 cm
<b>13</b>	Toma de aire comburente d.6 cm
<b>14</b>	31 cm



*Fig. 19 - Dimensiones generales: ---*

**LEYENDA** *Fig. 19*

<b>1</b>	60 cm
<b>2</b>	95,5 cm
<b>3</b>	27,5 cm
<b>4</b>	12,5 cm
<b>5</b>	6 cm
<b>6</b>	30 cm
<b>7</b>	17,5 cm
<b>8</b>	31,5 cm
<b>9</b>	6,5 cm
<b>10</b>	76 cm
<b>11</b>	13,2 cm
<b>12</b>	Salida de humos d.8 cm
<b>13</b>	Toma de aire comburente d.6 cm
<b>14</b>	31 cm

## 6.4 DESMONTAJE/MONTAJE DE LA PUERTA HOGAR

### DESMONTAJE DE LA PUERTA

Para algunas operaciones (por ejemplo: montaje de las paredes laterales y limpieza) hay que desmontar la puerta hogar. Para desmontar la puerta, proceda de la manera siguiente:

- Abra la puerta.
- Con un destornillador, gire la palanca en el sentido de la flecha (véase **Fig. 20**).
- Levante la puerta para que los pernos de la misma salgan de la abrazadera de la estructura (ver **Fig. 21**).
- Apoye la puerta en un lugar seguro hasta la próxima utilización.



Fig. 20 - Extracción de los tornillos



Fig. 21 - Desmontaje de la puerta

## MONTAJE DE LA PUERTA

Para montar la puerta, hay que centrar los pernos fijados en la misma con el orificio de la abrazadera que se encuentra en la estructura.

Una vez que haya montado la puerta, levante la palanca con el destornillador para bloquear la puerta.

## 6.5 MONTAJE DEL MARCO GRACE<sup>3</sup>

### METAL

- Retirar la puerta (véase capítulo específico).
- Apoye los paneles de color en una superficie (véase Fig. 22).
- Fije los 4 paneles entre sí, mediante los tornillos que se le suministran (véase Fig. 23 y Fig. 24).



Fig. 22 - Paneles en el plano



Fig. 23 - Fijación de los paneles 1





Fig. 24 - Fijación de los paneles 2

- Cuando haya formado el marco (ver Fig. 25), engáñchelo a la estufa con los dientes que lleva (ver Fig. 26).
- Bloquear el marco con 2 tornillos (ver Fig. 27).
- Para el desmontaje, realice las operaciones en sentido contrario.



*Fig. 25 - Marco terminado*



*Fig. 26 - Fijación del marco a la estufa*



*Fig. 27 - Fijación de los tornillos*

## PIEDRA

- Fije las abrazaderas inferiores (véase **Fig. 28**) y superiores (véase **Fig. 29**) de soporte de la piedra.




*Fig. 28 - Fijación de la abrazadera inferior*



*Fig. 29 - Fijación de la abrazadera superior*

- Fijación de los tornillos a la piedra (véase **Fig. 30**), la cabeza del tornillo debe sobresalir de aprox. 1,5 mm (véase **Fig. 31**).



*Fig. 30 - Apretar los tornillos*



*Fig. 31 - El tornillo debe sobresalir*

- Coja las piedras y encaje la cabeza del tornillo en el agujero de los estribos (véase **Fig. 32** y **Fig. 33**).
- Haga lo mismo en todas las piedras (véase **Fig. 34**).
- Para el desmontaje, realice las operaciones en sentido contrario.



Fig. 32 - Enganche la piedra




Fig. 33 - Detalle de cómo se engancha



Fig. 34 - Enganche todas las piedras

## VIDRIO

- Fije las abrazaderas inferiores (véase **Fig. 35**) y superiores (véase **Fig. 36**) de soporte de vidrio.




Fig. 35 - Fijación de la abrazadera inferior



Fig. 36 - Fijación de la abrazadera superior

- Fijación de los tornillos al vidrio (véase **Fig. 37**), la cabeza del tornillo debe sobresalir de aprox. 1,5 mm (véase **Fig. 38**).



Fig. 37 - Enrosque los tornillos



Fig. 38 - El tornillo debe sobresalir

- Coja el vidrio y encaje la cabeza del tornillo en el agujero de los estribos (véase **Fig. 39** y **Fig. 40**).
- Haga lo mismo en todas las vidrio (véase **Fig. 41**).
- Para el desmontaje, realice las operaciones en sentido contrario.



Fig. 39 - Enganche las vidrio




Fig. 40 - Detalle de cómo se engancha



Fig. 41 - Enganche todas las vidrio

## 6.6 DESMONTAJE DEL MARCO SPIRIT<sup>3</sup>

- Retirar la puerta (véase capítulo específico).
- Desenrosque los 2 tornillos que fijan el marco a la estructura (véase Fig. 42).
- Desenganche el marco (véase Fig. 43).
- Para el montaje realice las operaciones en el sentido contrario.



Fig. 42 - Quite los tornillos



Fig. 43 - Desenganche el marco

## 6.7 DESMONTAJE DE LOS PANELES ---

- Retire la puerta (véase capítulo específico).
- Quite los 2 tornillos de las placas frontales delanteras situadas debajo y encima de la puerta (véase Fig. 44 y Fig. 45) y, después, retírelos (véase Fig. 46).



Fig. 44 - Extracción de los tornillos 1



Fig. 45 - Extracción de los tornillos 1



Fig. 46 - Desmontaje de las placas frontales delanteras

- Desenrosque los 3 tornillos que fijan el marco en la estructura (véase **Fig. 47**).
- Desenrosque los 3 tornillos situados en la parte posterior de la estufa (véase **Fig. 48**) y quite el panel (véase **Fig. 49**).
- Para el montaje, realice las operaciones anteriores en orden inverso.



*Fig. 47 - Extracción de los tornillos 3*



*Fig. 48 - Extracción de los tornillos 4*



*Fig. 49 - Extracción del panel*

## 6.8 DESCARGA SUPERIOR

Las estufas con escape superior están disponibles en 2 versiones:



*Fig. 50 - versión 1*



*Fig. 51 - versión 2*

Para la instalación de estufas con la descarga de humos superior haga lo siguiente:

- **GRACE:** Con la ayuda de una pinza, rompa la rejilla cerca de la descarga (véase **Fig. 52**). Debajo de la rejilla hay unos pre-cortes que sirven para poder sacarla mejor.
- **SPIRIT :** Con la ayuda de una pinza, rompe los precortes en la parte superior (véase **Fig. 53**).
- Cuando haya abierto el paso, introduzca el tubo de 80mm de diámetro de la descarga de humos (véase **Fig. 54**).



Fig. 52 - Retire la rejilla




Fig. 53 - Rompe los precortes



Fig. 54 - Introduzca el tubo

## 6.9 MONTAJE DEL PEDESTAL GRACE<sup>3</sup> (OPCIONAL)

Para el montaje del pedestal proceda de la manera siguiente:

- Tumbe la estufa en el suelo apoyada en la parte trasera.
- Haga coincidir los agujeros del pedestal con los de la base de la estufa (véase Fig. 55).
- Con los 2 tornillos hexagonales y sus pernos (véase Fig. 56) bloquee el pedestal a la base (véase Fig. 57).



Fig. 55 - Coloque el pedestal



Fig. 56 - Tornillo hexagonal y perno



Fig. 57 - Bloquee los tornillos

- Ponga la estufa de pie y bloquee el pedestal a la parte trasera con 2 tornillos (véase Fig. 58).



Fig. 58 - Fije los tornillos

## 6.10 INSTALACIÓN EN LA PARED GRACE<sup>3</sup> (OPTIONAL)

La estufa puede ser instalada también en paredes. Se acuerda que la pared tiene que ser portante y en albañilería (NO cartón-yeso, madera, etc...) y adapta para soportar el peso de toda la estufa.




Fig. 59 - Instalación en pared

LEYENDA	Fig. 59
1	Estufa
2	Distancia lateral mínima = 300 mm
4	Distancia frontal mínima = 1000 mm
5	Distancia del soporte = 40 mm

- Es aconsejable instalar la estufa despegada de eventuales muros y/o muebles, con una vuelta del aire minima de 300 mm por los lados, para permitir un enfriamiento eficaz del aparato y una buena distribución del calor en el ambiente (véase Fig. 59).



*En algunos países también las fachadas portantes en briquetas están consideradas como paredes inflamables.*

Si se quiere fijar la estufa en una pared portante en material no inflamable, hay que poner un soporte en la pared (optional cod. 5019009).

Llamar un técnico especializado que provea a hacer los orificios para la salida de humos y la toma de aire comburente.

### EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA A 8 CM RESPECTO DEL SUELO:

- Realice los orificios en la pared para la descarga de los humos (ref. 1) y el aire comburente (ref. 2) tal como se refiere en Fig. 60.
- Fije en la pared el soporte (ref. 3) con tacos metálicos (ref. 4) adecuados para soportar el peso de la estufa.
- Fije la abrazadera de bloqueo (ref. 5) en la parte posterior de la estufa. Utilice los tornillos ya presentes en la parte posterior (véase Fig. 61).
- Levante la estufa y engáñchela al soporte (véase Fig. 62). En esta fase , conecte también los tubos de conducción del humo y del aire comburente.
- Bloquee todo con el tornillo (ref. 6).
- Para el desmontaje, realice las operaciones en sentido contrario.




Fig. 60 - Step 1




Fig. 61 - Step 2




Fig. 62 - Step 3

LEYENDA	GRACE
1	Orificio d. 120 mm para la descarga de humos
2	Orificio d. 80 mm para la entrada de aire comburente
3	Soporte de pared
4	Tacos metálicos
5	Abrazadera de bloqueo
6	Tornillo

## 6.11 CONEXIÓN ELÉCTRICA



*Importante: el aparato tiene que ser instalado por un técnico especializado!*

- La conexión eléctrica se realiza por medio de un cable con enchufe en una toma de corriente adaptada a la carga y la tensión específica de cada modelo tal y como se especifica en la tabla de datos técnicos (véase **INFORMACIÓN PARA LAS REPARACIONES a pag. 32**).
- El enchufe tiene que ser accesible cuando el aparato es instalado.
- Asegurarse además de que la red eléctrica disponga de una toma a tierra eficiente: si no existe o es deficiente hay que prever su realización de conformidad con la norma.
- Conectar el cable de alimentación primero en la parte posterior de la estufa (véase **Fig. 63** y **Fig. 64**) y después en una toma de corriente en la pared.



Fig. 63 - Toma de corriente con interruptor general



Fig. 64 - Enchufe conectado

- No utilizar prolongadores.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado tiene que ser sustituido por un técnico especializado.
- Cuando la estufa no está encendida, desenchufarla.
- Una conexión eléctrica a un SAI/ACUMULADOR/ESTABILIZADOR ha de garantizar una tensión mínima de 210 V sin cambios de tensión. Teniendo en cuenta la variedad de SAI presentes en el mercado por lo que se refiere a tamaño y calidad de fabricación, no podemos proporcionar una garantía de funcionamiento una vez conectada la estufa a estos dispositivos.

## 6.12 CONEXIÓN A TERMOSTATO EXTERNO



Fig. 65 - Display gráfica

La estufa es ya en función por medio de una sonda termostato alojada interiormente a la misma. Si quieren se puede conectar la estufa con un termostato externo. Esta operación tiene que ser ejecutada por un técnico especializado.

Conecte los cables provenientes del termostato externo del borne "Term opt" en la tarjeta que se encuentra en la estufa. Habilite el termostato externo (configuración de fábrica OFF), de la manera siguiente:

- Presione la tecla "menú".
- Desplácese con las flechas hasta "Impostaciones".
- Seleccione presionando "menú".
- Desplácese nuevamente con las flechas hasta "Termostato ext".
- Seleccione presionando "menú".
- Presione las teclas - +.
- Para activar el termostato externo, seleccione "On".
- Presione la tecla "menú" para confirmar.

## 6.13 CONEXIÓN A TERMOSTATO EXTERNO




Fig. 66 - Display 3 teclas

La estufa es ya en función por medio de una sonda termostato alojada interiormente a la misma. Si quieren se puede conectar la estufa con un termostato externo. Esta operación tiene que ser ejecutada por un técnico especializado.

Conecte los cables provenientes del termostato externo del borne "Term opt" en la tarjeta que se encuentra en la estufa. Habilite el termostato externo (configuración de fábrica OFF), de la manera siguiente:

- Pulse la tecla menú durante unos segundos (1).
- Pulse varias veces la tecla P2 hasta que aparezca **M8 - Calibraciones técnicas "M8-dEFinir tEcnicO"**.
- Seleccione presionando la tecla P3.
- Configure la contraseña con las teclas P1 o P2 (manteniendo presionado se acelera la configuración).
- Confirmar presionando la tecla P3.
- Pulse las teclas P1 o P2 hasta que se visualice **M8 - 2 Calibrados varios "M8-2 cALibrA diFEREnt "**.
- Confirmar con P3.
- Desplazarse con la tecla P3 hasta: **Pr46 Habilita Remoto "Pr46 PERmitEn A diStA"**.
- Pulsar la tecla P1 o la P2 para modificar el estado.
- Confirmar con la tecla P3.
- Desplazarse con la tecla P1 o la P2 hasta **M8 - B Salida "M8-b SAidA"**.
- Confirme con la tecla P3.
- Pulsar la tecla P1 (set temperatura) y establecer el valor **t-e "t-E"**. Ahora el termostato exterior está habilitado.

## 6.14 CALIBRACIÓN DE LA ESTUFA Y MEDICIÓN DE LA DEPRESIÓN

Esta estufa lleva un punto de detección situado en el depósito para poder medir la depresión de la cámara de combustión y comprobar el funcionamiento correcto.

Para realizar esta operación haga lo siguiente:

- El punto de medición de la depresión está situado detrás del depósito de pellet.

- Conecte un presostato digital con un tubo para detectar la depresión (véase **Fig. 67**).
- Cargue el tornillo sin fin con la función específica.
- Ponga en marcha la estufa y programe "Flama" a potencia 1 (en encendido de la estufa dura de 8 a 10 minutos para garantizar un tiro mínimo).
- Compare los valores leídos con los de la tabla.
- Cambie la potencia cada 10 minutos y espera a que se estabilice.
- Entre en el menú de usuario y modifique los parámetros si es necesario.



*Fig. 67 - Conexión de presostato digital*

DATO	P1	P2	P3	P4	P5
Depresión - temperatura de la estufa 5,2 kW	20 Pa - 160°C	22 Pa - 170°C	24 Pa - 190°C	29 Pa - 195°C	33 Pa - 210°C
Depresión - temperatura de la estufa 7 kW	25/26 Pa - 190°C	29/30 Pa - 200°C	34/35 Pa - 220°C	40/41 Pa - 240°C	47/48 Pa - 250°

NOTA: para una buena combustión los valores de depresión debe encontrarse entre +5 Pa y los valores de temperatura entre + - 10°C.

## 7 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

### 7.1 PREMISA

Para una larga duración de la estufa, es importante realizar, periódicamente, una limpieza general siguiendo los pasos indicados en los puntos siguientes.

- Los conductos de evacuación de humos (canal de humo + conducto de chimenea + extremo de chimenea) tienen que estar siempre limpios, y controlados por parte de un especialista autorizado en conformidad a las normas locales, con las instrucciones del fabricante y las de su seguro.
- Si no hay normas locales o indicaciones por partes del seguro, hay que ejecutar la limpieza del canal de humo, del conducto de la chimenea y del extremo de la chimenea por lo meno una vez al año.
- Es necesario una vez al año limpiar la chimenea y la cámara de combustión, verificar las guarniciones, ejecutar la limpieza de los motores y de los ventiladores, controlar la parte eléctrica por medio del servicio técnico de asistencia.



*Todas esa operaciones tiene que ser programadas con el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.*

- Después de un período de no utilización, antes de encender la estufa hay que controlar que no estén obstruidas las boquillas de salida de humos.
- Si la estufa se utiliza continuamente, toda la implantación (chimenea incluida) tiene que ser limpiada y controlada más frecuentemente.
- Para la reposición de partes dañadas pedir el repuesto original al Revendedor Autorizado.

### 7.2 LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS

Cada 2/3 meses se hay que proveer a la limpieza de la implantación de escargo.



*Fig. 68 - Limpieza canal de humos*


- Quitar el tapón de inspección del acuerdo a T (véase **Fig. 68**).
- Aspirar la ceniza que se ha acumulado en el interior.
- Después de la limpieza repetir la operación inversa para comprobar la integridad y la eficiencia de la junta: si es necesario, hay que sustituirlo por parte de un técnico autorizado.



*Es importante para sellar la tapa otra manera humos nocivos se extenderán en la habitación.*

## 7.3 LIMPIEZA DE LOS CANALES DE HUMOS

Limpiar cada año los conductos de humos.



*Fig. 69 - Retire la tapa de inspección*



*Fig. 70 - Aspire las cenizas*

- Quite la puerta y el revestimiento frontal (véanse los capítulos específicos).
- Desenrosque los tornillos y retire el tapón de inspección (véase **Fig. 69**).
- Aspire la ceniza que se ha acumulado en el interior (véase **Fig. 70**).



*Fig. 71 - Quite el tornillo 1*



*Fig. 72 - Quite el tornillo 2*



*Fig. 73 - Limpie con una escobilla*

- Para limpiar el paso de los humos interno de la cámara de combustión, desenrosque los 2 tornillos (véase **Fig. 71** y **Fig. 72**) y mueva la pared derecha lo suficiente para que pueda llegar con una escobilla (véase **Fig. 73**).
- Limpie y aspire la ceniza acumulada en su interior.
- Después de la limpieza, repita la operación inversa comprobando el buen estado y la eficiencia de la junta: si es necesario, haga sustituirla con repuestos originales.

## 7.4 LIMPIEZA DEL VENTILADOR AMBIENTE

Limpiar cada año el ventilador ambiente de cenizas o polvos que provocan un desequilibrio de las palas y un ruído mayor. **MODELOS (SPIRIT3)**

- Desmonte las paredes laterales.
- Aspirar las cenizas y el polvo al interior (véase **Fig. 74**).



*Fig. 74 - Limpieza ventilador ambiente*

### MODELOS (GRACE3)

- Quite la puerta y el revestimiento frontal (véanse los capítulos específicos).
- El ventilador ambiente está fijado a la parte trasera de la estufa, para quitarlo desenrosque los 4 tornillos que hay detrás de la estufa (véase **Fig. 75**).
- Retire el ventilador y aspire la ceniza y el polvo que se ha acumulado en el mismo (véase **Fig. 76**).



*Fig. 75 - Quite los tornillos*



*Fig. 76 - Limpieza del ventilador ambiente*

## 7.5 LIMPIEZA ANUAL DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS

Limpiar cada año el hollín por medio de escobillas.

La limpieza tiene que ser ejecutada por parte de un Deshollinador especializado que se ocupará de limpiar el canal de humo, el conducto de chimenea y el extremo de chimenea, de verificar su rendimiento y de expedir una declaración escrita que comprueba que la implantación está segura. Esa operación tiene que ser ejecutada por lo meno una vez al año.

## 7.6 SUBSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS

Si las juntas de la puerta del fuego, del depósito o de la cámara de humos se dañan, hay que substituirlas por parte de un técnico autorizado al fin de garantizar el buen funcionamiento de la estufa.



*Utilizar sólo repuestos originales.*

## 8 EN CASO DE ANOMALIAS

### 8.1 RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS



*Antes de cada inspección y/o intervención por parte de un Técnico Autorizado, el Técnico tiene que verificar si los parámetros de la tarjeta electrónica correspondan a los de la tabla de referencia que posee.*



*En caso de dudas sobre el uso de la estufa, llamar SIEMPRE el Técnico Autorizado para evitar daños irreparables!*

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN	INTERVENCIÓN
La pantalla de control no se encende	La estufa está sin alimentación eléctrica	Controlar que el enchufe sea insertado en la red.	
	Los fusibles de protección en la toma de corriente se han quemado	Sustituir los fusibles de protección en la toma de corriente (3,15A-250V).	
	Pantalla de control defectuosa	Sustituir la pantalla de control.	
	Cable flat defectuoso	Sustituir el cable flat.	
	Tarjeta electrónica defectuosa	Sustituir la tarjeta electrónica.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN	INTERVENCIÓN
El pellets no alcanza la camara de combustión	Depósito vacío	Rellenar el depósito.	
	Puerta del fuego abierta o puerta del pellet abierta	Cierre la puerta del fuego y del pellet y controle que no haya granos de pellet en correspondencia con la guarnición.	
	Estufa obstruida	Limpie la cámara de humos	
	Coclea bloqueada por un objeto extraño (por ejemplo clavos)	Limpiar la coclea.	
	Motoreductor coclea roto	Sustituir el motoreductor.	
	Controlar si en la pantalla hay alguna "ALARMA ACTIVADA"	Revisar la estufa.	
El fuego se apaga y la estufa se para	Depósito vacío	Rellenar el depósito.	
	Coclea bloqueada por un objeto extraño (por ejemplo clavos)	Limpiar la coclea.	
	Pellets de mala calidad	Probar otros tipos de pellets.	
	Valor de carga del pellet demasiado bajo en la "fase 1"	Reglar la carga de pellets.	
	Controlar si en la pantalla hay alguna "ALARMA ACTIVADA"	Revisar la estufa.	
	La puerta no se ha cerrado perfectamente o las juntas están desgastadas	Revise el sello de la puerta y reemplace las juntas.	
	Fase de encendido sin concluir	Vacie el brasero y repita el encendido.	
	Descarga obstruida	La chimenea de descarga está parcial o totalmente bloqueada. Llame a un fumista experto para que efectúe un control desde el tubo de escape de la estufa hasta la chimenea. Limpie de inmediato.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN	INTERVENCIÓN
Las flamas son débiles y de color naranja, el pellets no se quema bien y el vidrio se sucia de negro.	Aire de combustión no suficiente	Controlar lo que sigue: posibles obstrucciones contra la entrada del aire combustible por la parte posterior o por abajo de la estufa; orificios obstruidos de la parrilla del brasero y/o del brasero con demasiado cenizas. Limpiar las palas del aspirador y el caracol. (vea VARIACIÓN RPM DE LOS HUMOS Manual de usuario)	
	Escape obstruido	La chimenea de escape está parcialmente o totalmente obstruida. Llamar un Deshollinador experto que ejecute un control a partir del escape de la estufa hasta el extremo de la chimenea.	
	Estufa obstruida	Limpiar el interior de la estufa.	
	Aspirador de humos roto	El pellet puede quemar también gracias a la depresión del conducto de la chimenea sin la ayuda del aspirador. Sustituir el aspirador de humos a medida. Puede ser nocivo por la salud hacer funcionar la estufa sin aspirador de humos.	
El ventilador secambiador sigue girando también si la estufa se ha enfriado	Sonda de temperatura de humos defectuosa	Sustituir la sonda de humos.	
	Trajeta electrónica defectuosa	Sustituir la tarjeta electrónica.	
Cenizas en torno de la estufa	Juntas de la puerta defectuosas o rotas	Sustituir las juntas.	
	Conductos del canal de humos no herméticos	Contactar un Deshollinador Experto que provee a medida a sellar las juntas con silicona de altas temperaturas y/o a la sustitución de los tubos con otros que sean conforme a las normas. La canalización no hermética de los tubos puede ser nociva por la salud.	
La estufa está a la máxima potencia pero no calienta	Temperatura ambiente alcanzada	La estufa está al mínimo. Suba la temperatura ambiente deseada.	
Estufa a la máxima potencia y inscripción en la pantalla "Exceso Temp.Humos"	Temperatura límite salida de humos alcanzada	La estufa es a lo minimo. NINGUN PROBLEMA!	
El canal de humos de la estufa provoca condensación	Temperatura de los humos baja	Compruebe que el conducto de humos no esté obstruido.	
		Aumentare la potencia de la estufa al mínimo (caída de pellet y giros del ventilador)	
		Instale vasos de recogida de la condensación.	
Estufa a la máxima potencia y inscripción en la pantalla "SERVICE"	Aviso de mantenimiento periódico (que no bloquee)	Cuando al encender aparece este mensaje intermitente, significa que han terminado las horas de funcionamiento preestablecidas antes del mantenimiento. Contacte el centro de asistencia.	

## 9 DATOS TÉCNICOS

### 9.1 INFORMACIÓN PARA LAS REPARACIONES

Damos algunas indicaciones para el Técnico Especializado que hay que considerar por el acceso a las partes mecánicas de la estufa.

- Para la sustitución de los fusibles en la toma de corriente que se encuentra en la parte posterior de la estufa, abrir la ventanilla con la ayuda de un destornillador (véase **Fig. 77**) y extraer los fusibles que tienen que ser cambiados.



*Fig. 77 - Ventanilla con los fusibles de remover*

Proceder como sigue:

- Retire las paredes laterales (vea los capítulos específicos).
- Despues se puede acceder a lo siguientes componentes: motorreductor, bujía de encendido, ventilador ambiente, aspirador de humos, sonda ambiente, sonda de humos, termostato, tarjeta electrónica, presostato.
- Para la sustitución y/o la limpieza de la caja, es necesario destornillar los tres tornillos del motorreductor y desfilarlo, destornillar los dos tornillos
- que se encuentran bajo del motorreductor, quitar la protección para las manos que está en el depósito, despues destornillar el perno interior de la caja. (véase **Fig. 78 Fig. 79**)



*Fig. 78 - Quite los tornillos*



*Fig. 79 - Retirada del tornillo*

## 10 CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN	GRACE 7
ANCHURA	69 cm
PROFUNDIDAD	27,5 cm
ALTURA	98,7 cm
PESO	63,5 - 80 kg
POTENCIA TÉRMICA INTRODUCIDA (Mín/Máx)	2,8 - 7,82 kW
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (Mín/Máx)	2,7 - 7 kW
EFICIENCIA (Mín/Máx)	93 - 89,5 %
TEMPERATURA DE HUMOS (Mín/Máx)	87 - 182 °C
CARGA MÁXIMA DE HUMOS (Mín/Máx)	3 - 4,9 g/s
EMISIONES CO (13% O <sub>2</sub> ) (Mín/Máx)	0,0146 - 0,0103 %
EMISIONES OGC (13% O <sub>2</sub> ) (Mín/Máx)	7 - 4 mg/Nm <sup>3</sup>
EMISIONES NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) (Máx)	116 mg/Nm <sup>3</sup>
CONTENIDO medio de CO al 13% O <sub>2</sub> (Mín/Máx)	183 - 129 mg/Nm <sup>3</sup>
CONTENIDO medio de POLVOS al 13% O <sub>2</sub> (Máx)	14 mg/Nm <sup>3</sup>
DEPRESIÓN DE LA CHIMENEA (Máx)	11 Pa
EN CONDUCTO DE CHIMENEA COMPARTIDO	NO
DIAMETRO DE ESCARGO DE HUMOS	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm
PODER CALORÍFICO PELLETS	5 kWh/kg
HUMEDAD PELLETS	≤ 10%
VOLÚMEN CALENTABLE 18/20°C Coeff 0.045 kW (Mín/Máx)	65 - 168 m <sup>3</sup>
CONSUMO HORARIO (Mín/Máx)	0,61 - 1,7 kg/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	12 kg
AUTONOMIA (Mín/Máx)	19,7 - 7,1 h
ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
POTENCIA ABSORBIDA (Máx)	345 W
POTENCIA ABSORBIDA RESISTENCIA DEL ENCENDIDOR	300 W
TOMA DE AIRE EXTERNA MÍNIMA (SECCIÓN LÍMITE ÚTIL)	80 cm <sup>2</sup>
ESTUFA ESTANCA	SI
TOMA DE AIRE EXTERIOR PARA ESTUFA ESTANCA	60 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (parte trasera/lado/deabajo)	40 / 300 / 0 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (techo/parte delantera)	- / 1000 mm

DESCRIPCIÓN	SPIRIT 5
ANCHURA	60 cm
PROFUNDIDAD	27,5 cm
ALTURA	95,8 cm
PESO	55 kg
POTENCIA TÉRMICA INTRODUCIDA (Mín/Máx)	2,9 - 5,8 kW
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (Mín/Máx)	2,5 - 5,2 kW
EFICIENCIA (Mín/Máx)	91,5 - 89,5 %
TEMPERATURA DE HUMOS (Mín/Máx)	105 - 166 °C
CARGA MÁXIMA DE HUMOS (Mín/Máx)	2,7 - 4,1 g/s
EMISIONES CO (13% O <sub>2</sub> ) (Mín/Máx)	0,0188 - 0,0113 %
EMISIONES OGC (13% O <sub>2</sub> ) (Mín/Máx)	7 - 4 mg/Nm <sup>3</sup>
EMISIONES NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) (Máx)	123 mg/Nm <sup>3</sup>
CONTENIDO medio de CO al 13% O <sub>2</sub> (Mín/Máx)	235 - 141 mg/Nm <sup>3</sup>
CONTENIDO medio de POLVOS al 13% O <sub>2</sub> (Máx)	17 mg/Nm <sup>3</sup>
DEPRESIÓN DE LA CHIMENEA (Máx)	10 Pa
EN CONDUCTO DE CHIMENEA COMPARTIDO	NO
DIAMETRO DE ESCARGO DE HUMOS	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm
PODER CALORÍFICO PELLETS	5 kWh/kg
HUMEDAD PELLETS	≤ 10%
VOLÚMEN CALENTABLE 18/20°C Coeff 0.045 kW (Mín/Máx)	60 - 125 m <sup>3</sup>
CONSUMO HORARIO (Mín/Máx)	0,62 - 1,24 kg/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	12 kg
AUTONOMIA (Mín/Máx)	19,4 - 9,7 h
ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
POTENCIA ABSORBIDA (Máx)	345 W
POTENCIA ABSORBIDA RESISTENCIA DEL ENCENDEDOR	300 W
TOMA DE AIRE EXTERNA MÍNIMA (SECCIÓN LÍMITE ÚTIL)	80 cm <sup>2</sup>
ESTUFA ESTANCA	SI
TOMA DE AIRE EXTERIOR PARA ESTUFA ESTANCA	60 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (parte trasera/lado/debajo)	40 / 300 / 0 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (techo/parte delantera)	- / 1000 mm

## NOTE



89022197B

Rev. 00-2024

**CADEL srl**  
31025 S. Lucia di Piave - TV  
Via Martiri della Libertà, 74 - Italy  
Tel. +39 0438 1520200

[www.cadelsrl.com](http://www.cadelsrl.com)  
[www.free-point.it](http://www.free-point.it)  
[www.pegasoheating.com](http://www.pegasoheating.com)