

**ESTUFA DE PELLETS SELLADA CON CLIMATIZACIÓN DE VERANO**

**EIKO 365  
EIKO 365 UP!  
EIKO 365 XUP!**

**PARTE 2 - FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA**

Traducción de las instrucciones en idioma original

**MCZ**



## ÍNDICE

ÍNDICE .....	II
14-COMBUSTIÓN CON TECNOLOGÍA CORE.....	3
15-PRIMER ENCENDIDO .....	4
16-PANEL GRÁFICO .....	5
17 - VISUALIZACIONES.....	7
18-MODOS DE FUNCIONAMIENTO.....	11
19-SELECCIÓN DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO .....	15
20-MODALIDAD MANUAL .....	16
21-MODALIDAD AUTO.....	17
22-MODALIDAD COMFORT .....	18
23-MODALIDAD OVERNIGHT .....	19
24-MODALIDAD TURBO .....	20
25 - VENTILADORES.....	21
26-SILENT MODE.....	23
27-START&STOP .....	24
28 - CHRONO-SLEEP .....	27
29 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH .....	35
30 - APAGADO .....	38
31 - VISUALIZACIONES EXTRA .....	39
32-MENÚ USUARIO .....	42
33-MODALIDAD VENTILACIÓN (ENFRÍAMIENTO) .....	47
34-SENSOR DE NIVEL DE PELLETS.....	50
35-TERMOSTATO EXTERNO .....	51
36-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.....	52
37-ALARMAS .....	53
38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO .....	58
39-LIMPIEZA .....	59
40-AVERÍAS/CAUSAS/SOLUCIONES .....	70
41-PLACA ELECTRÓNICA.....	73

## 14-COMBUSTIÓN CON TECNOLOGÍA CORE

La tecnología **CORE** aprovecha un principio de combustión diferente respecto de las estufas normales de pellets, aumentando la aportación calorífica del combustible y reduciendo al mínimo las emisiones contaminantes, que resultan hallarse muy por debajo de los límites normativos actuales más severos. Respecto de una estufa de pellets tradicional, la combustión CORE se distingue por la lentitud de la llama y por la presencia de llamas de color azul en la base, sobre todo en las primeras fases de encendido.

La presencia del combustible a un nivel mucho más bajo respecto de la llama es una característica típica de este principio de combustión, que prevé la generación de gas del pellet y su incendio en varios estadios. La presencia de varios puntos de inyección de aire en el brasero y en la parte trasera de la cámara de combustión, pone de manifiesto este fenómeno.

Describimos someramente las características de este tipo de combustión, para hacer que usted comprenda cabalmente el funcionamiento del producto.

### ENCENDIDO

La fase de encendido tiene una duración programada con el objetivo de cargar el combustible en el fondo del brasero y empezar a construir un lecho de brasas útil para la gasificación. Una vez encendida, la llama surgirá del fondo del brasero y, gradualmente, tenderá a aparecer casi en su totalidad sólo a nivel de la cámara de combustión. Si se produce una combustión especialmente limpia, la llama tenderá a ser casi transparente en las primeras fases, para luego volverse amarilla al aumentar la temperatura de la cámara de combustión.

### FUNCIONAMIENTO

Durante toda la fase de funcionamiento la llama se desarrolla dentro de la cámara de combustión siguiendo los ajustes del usuario en términos de potencia. Para todos los ajustes posibles con el panel, las aplicaciones y el mando a distancia MAESTRO+, consulte los capítulos siguientes.

### GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Para generar el gas necesario para la combustión es necesario crear una acumulación de pellets en el fondo del brasero, que puede ser visible o no. La electrónica inteligente MAESTRO+ gestionará esta fase de forma controlada y segura. Por tanto, puede que se produzcan pausas en la carga del combustible debidas a una carga excesiva detectada por los sensores y a un tiempo de combustión superior del pellet. Este procedimiento permite utilizar pellets incluso no homogéneos (por densidad y tipo), con tiempos de combustión variables. La electrónica también se encarga de calibrar la entrada de aire de combustión, garantizando una combustión siempre óptima y limpia. Recomendamos utilizar siempre y de todas formas pellet de categoría A1 y certificado para poder disfrutar a fondo las características del producto y sus niveles de emisión muy bajos. Un pellet de mala calidad puede comprometer una combustión limpia incluso si se halla presente la tecnología CORE.

### LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL BRASERO

Como en todas las estufas MCZ con brasero automático MATIC, está contemplada una limpieza programada cada 6 horas de funcionamiento ininterrumpido. Esto significa que después de 6 horas la estufa se apagará automáticamente y el brasero se abrirá para eliminar la ceniza residual. Inmediatamente después se volverá a encender para garantizar la función de calefacción de la habitación. Las fases de apagado, limpieza y reencendido se prolongan unos 20 minutos, durante los cuales el producto sigue calentando gracias al calor acumulado en su estructura.

### APAGADO

Una vez que el producto se haya apagado, la carga de combustible continuará durante un breve tiempo y estará acompañada de una mayor ventilación de la cámara de combustión. Dicho procedimiento es útil para mejorar la limpieza del brasero y la combustión de los residuos. Esta fase dura unos minutos y será seguida por el apagado propiamente dicho sin añadir pellet al brasero. Al cabo del procedimiento de apagado se producirá la apertura automatizada del fondo del brasero y el enfriamiento de la estructura. Durante toda esta fase el producto continuará emitiendo calor, aprovechando al máximo el combustible quemado.

### LIMPIEZA

Las cenizas derivadas de este tipo de combustible son diferentes respecto de aquellas generadas por una estufa de pellet tradicional. Se trata a menudo de residuos solidificados, a base de carbono, que se parecen a pequeñas piedras pómex de consistencia modesta, tanto que tienden a desmoronarse con un simple roce o al aspirarlos. Los sedimentos carbonosos que se adhieren al brasero son más delgados y duros con la misma densidad que el grafito (puntas de lápiz). Para las operaciones de limpieza y eliminación de los residuos, se recomienda utilizar el cepillo (escobillón) suministrado tal como se explica en los capítulos dedicados al mantenimiento ordinario y extraordinario.

## 15-PRIMER ENCENDIDO

### ADVERTENCIAS ANTES DEL ENCENDIDO

#### ADVERTENCIAS GENERALES

Quite del brasero y del cristal todos los componentes que puedan quemarse (manual, etiquetas adhesivas varias y elementos de poliestireno).

**Compruebe que el brasero esté bien colocado y que se apoye correctamente en la base.**



*El primer encendido podría fallar, debido a que el tornillo sínfin está vacío y no siempre consigue cargar a tiempo el brasero con la cantidad de pellets necesaria para el encendido normal de la llama.*



**ELIMINE LA CONDICIÓN DE ALARMA POR ENCENDIDO FALLIDO DESDE EL PANEL DE LA ESTUFA O DESDE LA APLICACIÓN. EXTRAIGA EL PELLET QUE HAYA QUEDADO EN EL BRASERO Y REPITA EL ENCENDIDO. (VÉASE LA SECCIÓN "DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD/ALARMAS")**

Si después de varios intentos de encendido no se enciende la llama a pesar de que haya un aflujo regular de pellet, compruebe que el brasero esté bien colocado; es decir, que esté **apoyado adhiriéndose a la perfección a su soporte de encaje**. Si durante dicha revisión no se percata de ninguna anomalía, quiere decir que puede haber un problema vinculado a los componentes del producto o debido a una instalación incorrecta.



**SAQUE LOS PELLETS DEL BRASERO Y SOLICITE UNA REVISIÓN A UN TÉCNICO AUTORIZADO.**



*Evite tocar la estufa durante el primer encendido, puesto que la pintura en esta fase se endurece. Si se toca la pintura, la superficie de acero puede quedar descubierta.*



*Es conveniente garantizar una ventilación adecuada en el ambiente durante el encendido inicial, puesto que la estufa despidie un poco de humo y de olor a pintura.*

De ser necesario, retoque la pintura con el bote de espray del color pertinente.

No permanezca cerca de la estufa y, como ya se ha dicho, ventile el ambiente. El humo y el olor a pintura se desvanecerán después de aproximadamente una hora de funcionamiento; recuerde, sin embargo, que no son nocivos para la salud.



*El producto está sometido a expansión y contracción durante las fases de encendido y enfriamiento y, por tanto, puede emitir ligeros chirridos. Este fenómeno es absolutamente normal puesto que la estructura es de acero laminado, y no debe considerarse como un defecto.*

Durante el **primer encendido**, aproximadamente durante el primer depósito de pellet, se recomienda encender la estufa a la máxima potencia, para que la estructura de la estufa y el olor de la pintura se asienten más rápido.

Se recomienda instalar las cerámicas o la piedra serpentina del revestimiento después del primer encendido satisfactorio.



**¡NO INTENTE ALCANZAR DE INMEDIATO LAS PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN!**


## 16-PANEL GRÁFICO

### PANEL GRÁFICO MAESTRO

El panel “abatible” está en la parte posterior del producto. Agarre el panel por los lados con la mano y súballo. El panel se bloqueará en la posición de subido. La pantalla solo es gráfica mientras que los mandos son de roce “soft touch”.




*¡Atención! Se recomienda poner en posición “OCULTADO” el panel, mientras se carga el pellet.*



## 16-PANEL GRÁFICO

### FUNCIÓN DE LAS TECLAS




	TECLAS DE REGULACIÓN Y DESPLAZAMIENTO POR LOS MENÚS		MENÚ DE REGULACIÓN DE LOS VENTILADORES
	NAVEGACIÓN POR LAS VARIAS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO (PROGRAMAS)		ENCENDIDO/APAGADO Y CONFIRMACIÓN DE LAS ELECCIONES DE LOS MENÚS
	ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE START&STOP		
	ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE CHRONO/SLEEP		PANTALLA GRÁFICA

## 17 - VISUALIZACIONES

### SELECCIÓN DEL PANEL DE CONTROL (CALENTRE/FRÍO)

Con el mando en posición y el aparato apagado, aparecerá un ícono que identifica el modo Caliente/Frío. Para las funciones de la parte FRÍA, véanse los apartados siguientes.



## 17 - VISUALIZACIONES


### VISUALIZACIÓN EN EL PRIMER ENCENDIDO DEL PRODUCTO

Solo cuando se produce la primera alimentación eléctrica del producto, la pantalla muestra una secuencia adicional a la descrita en el apartado sucesivo, que permite regular o confirmar la hora y la fecha actual (para regular sucesivamente, vea el apartado específico del menú de usuario).




### VISUALIZACIÓN DE LAS SUCESIVAS ALIMENTACIONES DEL PRODUCTO

Cada vez que se realiza la alimentación eléctrica del producto, la pantalla muestra la secuencia siguiente:



El sensor Bluetooth (si está activo) buscará los dispositivos asociados precedentemente (vea el capítulo específico referido al Bluetooth).

### Visualización de la pantalla con el producto apagado



1. WI-FI activo y conectado, el ícono solo está presente si el producto está conectado a un rúter o a una red.
2. Bluetooth activo y/o conectado. El ícono está presente si se ha activado el Bluetooth y aparece de color azul si está conectado a un dispositivo asociado.
3. Temperatura ambiente registrada por la sonda local o por el mando a distancia (OPCIONAL)
4. Hora actual
5. Programación Crono activa
6. Ícono que identifica la necesidad de mantenimiento de fin de temporada (2000 h).
7. Indicador luminoso de reserva de pellet (OPCIONAL)
8. OFF/STANDBY en caso de START&STOP activo.


Las teclas están encendidas porque en esta fase cada tecla puede activar funciones o acceder a menús específicos.

El ícono es de color blanco fijo si el producto está apagado y frío. Para los demás estados de iluminación de la tecla, consulte los capítulos específicos del apagado.

Al cabo de 2 minutos (tiempo estándar que se puede modificar desde el menú) la pantalla entra en espera/ahorro energético (véase el cap. "VISUALIZACIONES")

## 17 - VISUALIZACIONES

### Visualización de la pantalla con el producto encendido



1. Modalidad COMFORT
2. Corona de las modalidades de funcionamiento
3. WI-FI activo y conectado
4. Bluetooth activo y conectado
5. Modalidad AUTO
6. Modalidad OVERNIGHT
7. Temperatura ambiente registrada por la sonda local o por el mando a distancia (OPCIONAL)
8. Potencia de la llama en modalidad MANUAL o temperatura ambiente configurada en modalidad AUTO/COMFORT/OVERNIGHT
9. Modalidad TURBO
10. Indicador luminoso de reserva de pellet (OPCIONAL)
11. Modo MANUAL (en esta imagen es el modo activo)
12. Crono o Sleep activo (ver apartado específico para los iconos correctos para cada función)

## 18-MODOS DE FUNCIONAMIENTO

La tecnología MAESTRO permite que el producto exprese su máximo potencial, mediante un uso aún más fácil e intuitivo. Un auténtico microordenador integrado se comunica con su smartphone y mejora el rendimiento del equipo, que continúa funcionando perfectamente incluso bajo condiciones adversas.

Tiene 5 ajustes preconfigurados que facilitarán aún más la gestión del producto. De esta manera, el consumo de combustible se optimiza y se mejora la comodidad de uso pudiendo llegar a un nivel muy bajo de ruido durante el funcionamiento.

Los ajustes disponibles son:

**COMFORT** Ideal para todas las situaciones que requieren el máximo confort. Este modo permite un consumo optimizado del combustible para garantizar una buena capacidad de calefacción y el mejor funcionamiento silencioso posible. Cuando se activa este modo, el usuario solo tiene que seleccionar la temperatura que desea y el equipo gestiona de forma autónoma la potencia de llama y la ventilación para garantizar la máxima comodidad. Por esta razón, en este modo no se pueden cambiar la potencia y la ventilación, que controla de forma inteligente el sistema MAESTRO.

**AUTO** cuando se prefiere el funcionamiento tradicional en modo automático con la posibilidad de definir la temperatura y la ventilación.

**OVERTNIGHT** Garantiza el funcionamiento más silencioso posible (ruido reducido hasta 4 veces), además de mantener la temperatura ambiente. Este modo ha sido ideado para el funcionamiento nocturno o de conservación de la temperatura en un local ya precalentado, garantizando así el menor impacto acústico posible. En el modo Overnight, el sistema MAESTRO controla de forma inteligente el consumo y la ventilación, y por esta razón, no se pueden cambiar sus valores.

**MANUAL** Para quien prefiere utilizar el producto de forma tradicional, sin ningún control de la temperatura. En este modo el usuario puede seleccionar libremente la mezcla entre la potencia de la llama y la ventilación, sin tener en cuenta los consumos o el funcionamiento silencioso.

**TURBO** Funcionamiento a la máxima potencia y ventilación que puede alcanzar el producto durante un tiempo limitado (20 min), para poder calentar rápidamente una habitación fría. Debido a las prestaciones y los consumos que se derivan de este modo, dicha función se puede activar solo una vez por hora.

	Ausencia de ruido *	Confort**	Capacidad de calefacción	Reducción de los consumos
COMFORT	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○
OVERTNIGHT	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ●
TURBO	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ●	● ○ ○ ○ ○
AUTO	● ● ● ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ○ ○
MANUAL	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ○ ○ ○

\* En funcionamiento, en las fases de encendido y apagado

\*\* Emisión gradual de calor, limpieza del cristal y limpieza de la cámara de combustión

## 18-MODOS DE FUNCIONAMIENTO

### EL STANDBY DE LA PANTALLA

El panel entra en modalidad STAND-BY automáticamente al cabo de un tiempo de espera de 2' (es posible modificar el tiempo con el menú del panel).

La modalidad stand-by también señala los cambios de estado de funcionamiento del equipo (por ejemplo: reserva de pellet, apagado o enfriado) y las variaciones de temperatura ambiente con un intervalo de 60 segundos.



#### VISUALIZACIÓN CON EL PRODUCTO APAGADO

Cuando la pantalla está en stand-by con el producto apagado, se representa la temperatura del ambiente, la hora actual y el mensaje OFF; las teclas de abajo se apagan.

Para reactivar la pantalla desde este estado, es suficiente presionar una tecla cualquiera.

#### VISUALIZACIÓN CON EL PRODUCTO ENCENDIDO


Cuando la pantalla está en stand-by y el producto encendido, se representa la temperatura del ambiente, la hora actual, el mensaje ON y el ícono de la modalidad de funcionamiento del equipo.

Para reactivar la pantalla desde este estado, es suficiente presionar una tecla cualquiera.

## 18-MODOS DE FUNCIONAMIENTO

### ACTIVACIÓN DEL TORNILLO SINFÍN (PRIMER ENCENDIDO O DESPUÉS DEL VACIADO DEL DEPÓSITO)

Antes del primer encendido del producto es necesario cargar el combustible y precargar el pellet dentro del tornillo sin fin de carga de combustible, en el brasero.



ICONO ROJO

Para hacerlo es suficiente presionar de forma continua la tecla durante 10 segundos y se activará la “carga tornillo sin fin”.  
El botón aparece de color rojo hasta el final de la fase o hasta que se interrumpa.

**Para activar esta función debe estar APAGADO y FRÍO (la tecla debe estar de color blanco y NO intermitente).**

En la pantalla se representa el ícono del tornillo sin fin y la cuenta atrás, empezando por el número máximo de segundos previstos para el ciclo de precarga (por ejemplo: 120 segundos).



**Cuando empieza a verse bajar el pellet al brasero, se debe interrumpir la carga presionando la tecla .**



***El encendido debe empezar con el brasero vacío y no con una precarga.***

### ENCENDIDO

#### Visualización de la pantalla cuando se enciende



- Presione durante largo tiempo la tecla al menos 2'', el producto pasa al estado de encendido y la tecla parpadea hasta que termine la fase de encendido. En cambio, durante el funcionamiento, queda encendida fija y de color blanco.
- En la pantalla aparece la corona de las modalidades de funcionamiento y el ícono de la modalidad activa permanece encendido de color rojo. El producto se enciende en el mismo modo de funcionamiento con el cual se había apagado.
- Los botones se encienden en base a la modalidad de funcionamiento activa y si están apagados significa que la función no está disponible.
- Aparece la temperatura detectada en la habitación y/o la potencia en el centro de la corona.
- El ícono solo está presente si el producto está conectado a un enrutador, de lo contrario, está apagado.
- El ícono está presente si se ha activado el Bluetooth.


## 19-SELECCIÓN DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

### SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO (CALIENTE)

La navegación en las varias modalidades de funcionamiento se realiza con la tecla (►). Cada pulsación ilumina el siguiente ícono en la corona de modo en el sentido de las agujas del reloj. El ícono y los guiones se vuelven rojos, lo que indica el cambio de modo.

La variación de la modalidad se realiza 3" después de seleccionarlo.

El ícono seleccionado (ej.: ☀) parpadea de forma rápida de color rojo/gris tres veces, simulando una pulsación. Los puntos quedan de color rojo sin parpadear.



## 20-MODALIDAD MANUAL

### MODALIDAD MANUAL

En la modalidad manual se puede configurar la potencia de la llama de 1 a 5 según sus necesidades, para regular la cantidad de calor. En esta modalidad no hay ninguna gestión de la temperatura y el equipo funciona constantemente a la/s potencia/s configuradas.



Presionando la tecla seleccione el ícono . El ícono y los tres puntos de al lado se encienden de color rojo. Todos los botones están iluminados. En el centro de la pantalla y de la corona aparece la temperatura ambiente y la potencia actual. El ícono solo está presente si el producto está conectado a un rúter, de lo contrario, está apagado y el ícono está presente si está activado el bluetooth.



Las teclas permiten modificar la potencia de la llama y, en caso de presionarlas, desaparecen todas las teclas en el centro de la pantalla para que solo se represente la regulación en curso. El primer encendido solo sirve para entrar en modo modificación representando la pantalla mostrada al lado y al presionar sucesivamente las teclas se realiza el cambio de valor. La visualización dura 3'' y si no hay otras entradas, se regresa a la representación con corona y potencia actualizada.



#### **¡ATENCIÓN!**

*La ventilación elegida influye en la potencia máxima configurable en modalidad MANUAL, para evitar que se recaliente la estructura. Por ejemplo, no es posible configurar la potencia de la llama al máximo (P5) y la ventilación al mínimo o incluso apagarla.*

En caso de que los valores de ventilación no permitan configurar la potencia deseada, la regulación de la potencia seguirá la lógica descrita a continuación:

- Sin embargo, la potencia elegida por el usuario está representada
- La potencia no idónea parpadea
- Aparece la potencia máxima configurable, en rojo
- Se regresa a la HOME con la potencia máxima que se puede configurar, seleccionada


A circular control panel showing 'P4' in the center. A hand icon pointing to the right is highlighted with a red circle.	A circular control panel showing 'P4' in the center. A hand icon pointing to the right is highlighted with a red circle.	A circular control panel showing 'P2' in large red letters in the center. A hand icon pointing to the right is highlighted with a red circle.	A circular control panel showing '24.5°' and 'P2' in the center. A hand icon pointing to the right is highlighted with a red circle.
Potencia escogida por el usuario	Cuando la potencia elegida es demasiado elevada para la ventilación programada, esta parpadea.	Se representa la potencia máxima que se puede seleccionar de color rojo.	Regreso a la home con la potencia máxima que se puede configurar, seleccionada.

## 21-MODALIDAD AUTO

### MODALIDAD AUTO

En la modalidad AUTO se puede configurar la temperatura deseada en el ambiente y el equipo funciona al máximo de la potencia hasta que alcanza la temperatura elegida. Cuando se ha alcanzado la temperatura, el equipo reduce la potencia al mínimo para mantener la temperatura.

Si el régimen mínimo de funcionamiento aumenta aún más la temperatura ambiente, se recomienda controlar el funcionamiento combinado con la función START&STOP (vea capítulo específico)



Presionando la tecla seleccione el ícono

El ícono y los tres puntos de al lado se encienden de color rojo.  
Todos los botones debajo de la pantalla quedan encendidos.

En el centro de la pantalla y de la corona aparece la temperatura ambiente y la temperatura configurada que se debe alcanzar.

El ícono solo está presente si el producto está conectado a un rúter, de lo contrario, está apagado y el ícono está presente si está activado el bluetooth.



Las teclas permiten modificar la temperatura y en caso de presionarlas, desaparecen todas las teclas en el centro de la pantalla para que solo se represente la regulación en curso.

La primera presión sirve para entrar en el modo de modificación de la temperatura, mientras que al presionar sucesivamente las teclas se realiza el cambio de valor.

Cuando se ha efectuado la modificación, la temperatura elegida queda fijada durante 3" y si no hay otras entradas se confirma y la pantalla regresa a la representación anterior con la temperatura deseada, actualizada.



Presionando de forma continua las teclas se pueden regular rápidamente los grados de manera creciente o decreciente, con pasos de 0,5 °C para los primeros 5 °C y con pasos de 1 °C para los sucesivos.



#### **¡ATENCIÓN!**

*La ventilación elegida influye en la potencia máxima en modalidad AUTOMÁTICA, para evitar que se recaliente la estructura. Si elige un valor de ventilación bajo, el producto reajustará el umbral de potencia máxima para evitar el sobrecalentamiento. Para una gestión completamente automática de la temperatura y de la ventilación se recomienda configurar también los ventiladores en modalidad AUTO, para que estos modifiquen su velocidad en base a la solicitud de calor.*

## 22-MODALIDAD COMFORT

### MODALIDAD COMFORT

En la modalidad COMFORT se puede configurar la temperatura deseada en el ambiente y el equipo funciona a media potencia hasta que alcance la temperatura elegida. Cuando se ha alcanzado la temperatura, el equipo reduce la potencia al mínimo para mantener la temperatura.

Si el régimen mínimo de funcionamiento aumenta aún más la temperatura ambiente, se recomienda controlar el funcionamiento combinado con la función START&STOP (vea capítulo específico)



Presionando la tecla seleccione el icono .

El icono y los tres puntos de al lado se encienden de color rojo.  
Todos los botones encendidos excepto el del ventilador **ya que en esta modalidad no se puede modificar la ventilación.**

En el centro de la pantalla y de la corona aparece la temperatura ambiente y la temperatura configurada que se debe alcanzar.

El icono solo está presente si el producto está conectado a un rúter, de lo contrario, está apagado y el icono está presente si está activado el bluetooth.



Las teclas permiten modificar la temperatura y en caso de presionarlas, desaparecen todas las teclas en el centro de la pantalla para que solo se represente la regulación en curso.  
La primera presión sirve para entrar en el modo de modificación de la temperatura, mientras que al presionar sucesivamente las teclas se realiza el cambio de valor.  
Cuando se ha efectuado la modificación, la temperatura elegida queda fijada durante 3" y si no hay otras entradas se confirma y la pantalla regresa a la representación anterior con la temperatura deseada, actualizada.



Presionando de forma continua las teclas se pueden regular rápidamente los grados de manera creciente o decreciente, con pasos de 0,5 °C para los primeros 5 °C y con pasos de 1 °C para los sucesivos.



En este modo el aparato funciona para garantizar el máximo calor posible combinado con el mínimo ruido.

## 23-MODALIDAD OVERNIGHT

### MODALIDAD OVERNIGHT

En la modalidad OVERNIGHT se puede configurar la temperatura deseada en el ambiente y el equipo funciona a baja potencia hasta que alcance la temperatura elegida. Cuando se ha alcanzado la temperatura, el equipo reduce la potencia al mínimo para mantener la temperatura.

Si el régimen mínimo de funcionamiento aumenta aún más la temperatura ambiente, se recomienda controlar el funcionamiento combinado con la función START&STOP (vea capítulo específico)



Presionando la tecla seleccione el icono .

El icono y los tres puntos de al lado se encienden de color rojo.

Todos los botones encendidos excepto el del ventilador ya que **en esta modalidad no se puede modificar la ventilación**.

En el centro de la pantalla y de la corona aparece la temperatura ambiente y la temperatura configurada que se debe alcanzar.

El icono solo está presente si el producto está conectado a un rúter, de lo contrario, está apagado y el icono está presente si está activado el bluetooth.



Las teclas permiten modificar la temperatura y en caso de presionarlas, desaparecen todas las teclas en el centro de la pantalla para que solo se represente la regulación en curso.

La primera presión sirve para entrar en el modo de modificación de la temperatura, mientras que al presionar sucesivamente las teclas se realiza el cambio de valor.

Cuando se ha efectuado la modificación, la temperatura elegida queda fijada durante 3" y si no hay otras entradas se confirma y la pantalla regresa a la representación anterior con la temperatura deseada, actualizada.



Presionando de forma continua las teclas se pueden regular rápidamente los grados de manera creciente o decreciente, con pasos de 0,5 °C para los primeros 5 °C y con pasos de 1 °C para los sucesivos




En esta modalidad, el equipo funciona para garantizar el mínimo ruido posible, combinando una discreta capacidad de calentamiento para mantener los ambientes calentados como, por ejemplo, en las horas nocturnas o en locales o viviendas muy aisladas.

## 24-MODALIDAD TURBO

### MODALIDAD TURBO

En la modalidad TURBO el equipo funciona durante solo 20 minutos a la máxima potencia y ventilación, sin que se pueda modificar su configuración.



Presionando la tecla seleccione el ícono .

El ícono y los tres guiones adyacentes se iluminan en rojo y aparece un mensaje de confirmación para seleccionar el modo. Si se confirma seleccionando "ON", la modalidad se activa y en el centro de la corona solo aparece la palabra TURBO. Viceversa, si se selecciona OFF o si se pulsa el botón se sigue navegando hacia la modalidad sucesiva (en este caso AUTO).

En caso de activación, todos los botones quedan apagados excepto y .

**En esta modalidad no es posible ejecutar ninguna regulación porque el equipo emite el máximo de su potencia calorífica. Cualquier variación prevé salir de la modalidad en cuestión.**

El ícono solo está presente si el producto está conectado a un rúter, de lo contrario, está apagado y el ícono está presente si está activado el bluetooth.

La función TURBO tiene una duración limitada de 20 minutos.

Presionando la tecla se puede cambiar la modalidad pero solo después de haber dado doble confirmación (ver la pantalla de al lado) para evitar que salga de esta accidentalmente. Al ser una modalidad que lleva el producto al máximo de su régimen de funcionamiento, solo se puede activar una vez cada hora, y la salida accidental impide que se pueda regresar a la modalidad durante los sucesivos 60 minutos.



Si, en cambio, se decide entrar de todos modos en modalidad TURBO antes de que terminen los 60 minutos, se representa una cuenta atrás hasta cuándo se puede activar la modalidad. Si decide permanecer en este estado aunque no hayan transcurrido los 60 minutos, el modo TURBO entrará en funcionamiento tan pronto como la cuenta regresiva llegue a 00:00. Hasta ese momento, el producto funcionará en la modalidad de la cual proviene.

Al finalizar los 20 minutos de la modalidad TURBO el producto regresará a la modalidad anterior.



*Si nos encontramos en "espera" de entrar en modalidad TURBO, no es necesario la doble confirmación para cambiar de modalidad.*

## 25 - VENTILADORES

### REGULACIÓN BASE DE LOS VENTILADORES



Gracias a la tecla ☰ se pueden regular el /los ventiladores del equipo.

La primera presión permite entrar en la pantalla de modificación del primer ventilador.

Las teclas + - modifican la velocidad de ventilación.

Presionando varias veces la tecla ☰ se puede escoger qué ventilador modificar, de un mínimo de 1 a un máximo de 4 ventiladores en base a la composición/fabricación del producto.

Una vez presionado el botón ☰, es posible ajustar la potencia de 4" y en ausencia de más entradas, la visualización inicial vuelve a la visualización inicial con el valor de ventilación actualizado o sin cambios si no ha habido cambios.

#### EJEMPLO:

1 pulsación de la tecla ☰ (ventilador tangencial)	2 pulsaciones de la tecla ☰ (si hay 1 ventilador C. AIR presente)	3 pulsaciones de la tecla ☰ (si hay 2 ventiladores C. AIR presentes)

## 25 - VENTILADORES

Los valores disponibles parten de NO AIR (ventilador apagado)/LOW AIR (ventilador al mínimo del funcionamiento) hasta la potencia número 5 (MÁXIMA).


Se añade a estas elecciones la modalidad AUTO, que permite regular automáticamente el ventilador en base a la potencia de la llama. Esta modalidad es muy cómoda y recomendada porque el producto, de esta forma, cede siempre el máximo de su calor con el menor ruido posible, gracias a los parámetros probados por la empresa fabricante.



### ***¡ATENCIÓN!***

*Algunos productos pueden apagar completamente la ventilación de uno o varios ventiladores, gracias a la conformación y a la capacidad de intercambiar calor. En este caso se mostrará la opción NO AIR si decide seleccionar la potencia mínima de ventilación. Viceversa, algunos productos no pueden apagar los ventiladores completamente sino que la potencia mínima corresponde a una lenta rotación, para facilitar el movimiento de convección. En este segundo caso estamos hablando de LOW AIR.*

Si uno o dos ventiladores se regulan al mínimo, el ícono del ventilador se transforma en y se indica NO AIR o LOW AIR en base a las características del producto y a las posibilidades o no de apagar la ventilación, como se ha indicado antes en el catálogo.



### ***¡ATENCIÓN!***

*Si se dispone de un producto con más de 1 ventilador, no es posible apagar todos los ventiladores manualmente usando la tecla pero si se desea regularlo, es posible activar el modo SILENT MODE descrito a continuación.*

## 26-SILENT MODE

### ACTIVACIÓN DEL SILENT MODE

Existe una funcionalidad avanzada para poder llevar el producto a máximo silencio, siguiendo un procedimiento automático que permite primero evacuar todo el calor residual y luego poner todos los ventiladores al mínimo de la potencia.



Mantenga presionado el botón ☰ durante 5".

El centro de la corona representa la activación de la modalidad SILENT MODE y el ícono ☰

Ninguno de los modos está activo ya que este es un modo adicional que tiene el único propósito de configurar todos los ventiladores a la potencia mínima.

Los botones se apagan al no ser posible ninguna regulación de potencia o de temperatura.



*Después de activar la modalidad, el producto necesita 10 minutos para poder activar esta modalidad definitivamente. Durante estos 10 minutos el producto pasa gradualmente a potencia mínima para evacuar todo el calor residual (imaginemos que se pudiera activar el SILENT MODE incluso estando en P5 por ejemplo) y luego pone todos los ventiladores en NOAIR o LOW AIR.*

Para salir de la modalidad SILENT, presione el botón (⇨) para regresar a la modalidad en la que se encontraba antes de activar la SILENT MODE.

## 27-START&STOP

### START&STOP

La función START&STOP sirve **para apagar** el producto cuando ha alcanzado la temperatura ambiente exigida y si se han respetado también las histéresis de temperatura establecidas.



Pulsando la tecla se activa directamente la función START&STOP y la casita junto a la temperatura cambia al ícono para indicar su activación.  
Para desactivarlo, es suficiente presionar de nuevo la tecla y el ícono de la casa regresa a su estado original.



Para resaltar aún más la activación, ECO ON/OFF aparece en la pantalla durante 3" y luego vuelve a la vista anterior.



Cuando la temperatura ambiente alcanza la temperatura programada y todos los parámetros también se respetan (ver apartado siguiente), el equipo se apaga y la pantalla muestra la temperatura ambiente, la hora actual e indica STANDBY, que significa que se encuentra en un estado de espera que permite que se vuelva a encender el producto en cuanto la temperatura desciende por debajo del umbral programado o permite ver si sube la temperatura deseada en el ambiente.

- ! El START&STOP se recomienda para ambientes bien aislados, donde incluso la mínima potencia puede producir un aumento de la temperatura.**
- i En cambio, se desaconseja en caso de que el producto esté obligado a encenderse y apagarse con frecuencia (por ejemplo, al cabo de 1 hora como mínimo de funcionamiento) porque, de esta forma, además de un desgaste precoz de la bujía, el producto no consigue nunca estar a pleno rendimiento y con la temperatura adecuada, produciendo más ceniza o incluso condensación.**

## 27-START&STOP

### RETRASO EN LA INTERVENCIÓN Y REGULACIONES DE LAS HISTÉRESIS DE TEMPERATURA DEL START&STOP

Cuando se alcanza la temperatura ambiente, existe un tiempo de espera antes de poder intervenir para evitar que el equipo se encienda o se apague repentinamente, disminuyendo o aumentando la temperatura ambiente como, por ejemplo, puede suceder cuando se abre una puerta o una ventana. Este tiempo de espera permite estar seguros de que la temperatura ambiente ha disminuido realmente durante un tiempo dentro del local (por ejemplo, 5 minutos).

Además, existe un umbral de temperatura más allá del cual poner el equipo en condiciones de actuar en caso de encendido o de apagado y es lo que se denomina histéresis. La histéresis NEGATIVA identifica el delta de temperatura más allá del cual el equipo debe volver a encenderse, mientras que la histéresis POSITIVA identifica el delta de temperatura más allá del cual el equipo debe apagarse.

Ejemplo 1: Cuando el producto está encendido, la histéresis POSITIVA es de 2°C. La temperatura ambiente es de 21°C y la temperatura programada es de 22°C. El producto permanecerá encendido hasta que la temperatura ambiente supere los 2°C, es decir, cuando  $T > 23.0^{\circ}\text{C}$ .

Ejemplo 2: Cuando el producto está apagado, la histéresis NEGATIVA es de 2 °C. La temperatura ambiente es de 19 °C y la temperatura programada es de 20 °C. El producto permanecerá apagado hasta que la temperatura programada descienda 2 °C; por lo tanto, cuando  $T < 18.0^{\circ}\text{C}$ .

### ENCENDIDO DE NUEVO FORZADO DESDE START&STOP CON BOTÓN O TEMPERATURA

Como se ha dicho anteriormente, en la condición en la que se produce un apagado mediante START&STOP, la pantalla muestra el estado desde apagado con el icono la tecla permanece de color verde y se muestra el mensaje STAND BY.

El botón permanece verde fijo y las teclas también permanecen iluminadas.



ICONO VERDE

En esta condición de visualización, para volver a encender el producto existen dos modalidades:

1. Esperar a que descienda la temperatura ambiente por debajo de la temperatura deseada para que se vuelva encender desde START&STOP.
2. Desactivar el START&STOP con su botón y encender de nuevo.

3. Modificar la temperatura deseada pulsando las teclas .

En este caso, aparece la pantalla de modificación de la temperatura. El aparato se encenderá cuando la temperatura ajustada sea superior a la temperatura ambiente + histéresis POSITIVA.

En cambio, permanece en STAND BY si el set es inferior a la temperatura ambiente + la histéresis POSITIVA y no es posible encender el dispositivo ni siquiera con el texto .



### ACTIVACIÓN START&STOP CON EQUIPO EN OFF

Si el equipo está apagado (OFF) y es necesario activar el START&STOP, al presionar la tecla  se produce lo siguiente:

- La pantalla cambia del estado OFF al estado STAND BY,
- el icono de la casa aparece  y la tecla  pasa al color verde con luz fija.
- El producto, de todas formas, queda apagado pero:
  - Si la temperatura configurada precedentemente ya es inferior a la temperatura ambiente, el producto queda apagado y la tecla on/off  aparece verde con luz fija. Si es necesario, la estufa se volverá a encender cuando la temperatura ambiente disminuya, o bien, modificando el set de temperatura como se ha visto anteriormente con las teclas  .
  - De todas formas, no es posible volver a encender el producto cuando TSET < T AMBIENTE.
  - Si la temperatura configurada precedentemente ya es superior a la temperatura ambiente, el equipo permanece apagado pero empezará a parpadear la tecla  de color verde, para señalar al usuario que es necesario otra entrada para dar el permiso para poder encender el producto (tecla on/off pulsada durante 2").

### ECOSTOP EN CASO DE MODO MANUAL

Si el usuario cambia la modalidad y pasa de AUTO/COMFORT/OVERNIGHT a MANUAL, y START&STOP queda activo como puede verse con el icono  verde al lado de la temperatura ambiente, para que esté listo para un posible uso sucesivo.

Solo se puede desactivar con la tecla específica.

Si el usuario decide apagar el producto manualmente, el START&STOP permanece activo, representado por el icono , pero el estado de apagado no será STANDBY como AUTO/COMFORT/OVERNIGHT/MANUAL sino OFF porque el último modo en el que se apagó el producto fue MANUAL.

En esta condición no es posible acceder a la modificación de la temperatura desde la pantalla apagado y por lo tanto no es posible reiniciar desde el estado OFF incluso si el START&STOP está activo. Para volver a encenderlo, presione la tecla  durante 2".

## 28 - CHRONO-SLEEP

### FUNCIONAMIENTO DE CHRONO Y SLEEP



Presionando la tecla se puede activar directamente la función CHRONO o SLEEP.

Presionando la primera vez el botón aparece:**CHRONO OFF**



Con las teclas se selecciona **CHRONO ON**

Si ha sido activado el Chrono, aparece el ícono rojo en la pantalla de tal forma que siempre sea evidente la activación de la funcionalidad.



Para desactivar el CHRONO, presione la tecla y accederá a la pantalla **CHRONO ON**.

Con las teclas , seleccione **CHRONO OFF**.



Al presionar por segunda vez el botón, aparece:**SLEEP OFF**

La modalidad SLEEP, a diferencia del CRONO, tiene la función de programar un apagado **improvisado** del producto fuera de la programación CRONO.



Con las teclas se selecciona el tiempo más allá del cual se desea apagar el producto. Se puede escoger un tiempo comprendido entre 10 minutos y 8 horas con intervalos de 10 minutos.

## 28 - CHRONO-SLEEP

Aparece el icono  rojo en la pantalla para que siempre sea evidente la activación de la funcionalidad.



Para desactivar el SLEEP, presione dos veces la tecla  y accederá a la página con el texto SLEEP y el tiempo residual.

Con las teclas  sitúe el cómputo en 00:00, que corresponde a **SLEEP OFF** (temporizador a 00:10+ con una presión de la tecla - se pasa a OFF y no a 00:00).

### ACTIVACIÓN CRONO Y SLEEP COMBINADA



*Si ambas modalidades CRONO y SLEEP están en ON, el ícono mostrado es una mezcla entre las dos:*



## 28 - CHRONO-SLEEP

### ACCESO A LA PROGRAMACIÓN DEL CHRONO

Para acceder a la modalidad de programación del crono desde el panel, hay que presionar y mantener presionada durante **5 segundos** la tecla



Aparece la pantalla incluida al lado donde es posible configurar:

- o Los programas crono para los días de la semana
- o Las temperaturas T1 / T2 / T3 / T4

Con las teclas  $\oplus$   $\ominus$  se selecciona la entrada del menú y con la tecla  $\textcircled{OK}$  se entra en la programación diaria; mientras que con la tecla  $\textcircled{D} \text{ESC}$  se vuelve al menú anterior.

*Todos los menús están en inglés y no existe la posibilidad de modificar el idioma por razones de visualización de las entradas.*

### PROGRAMACIÓN DEL CHRONO

Seleccionando SET CHRONO (véase la imagen anterior) se entra en la modalidad de elección del día que desea programarse.

Con las teclas  $\oplus$   $\ominus$  se selecciona la entrada del menú y con la tecla  $\textcircled{D} \text{SET}$  se selecciona la entrada accediendo a la programación.

Con la tecla  $\textcircled{OK}$  se vuelve al menú anterior confirmando la programación semanal actual.

Las entradas que pueden seleccionarse son:

- MONDAY (lunes)
- TUESDAY (martes)
- WEDNESDAY (miércoles)
- THURSDAY (jueves)
- FRIDAY (viernes)
- SATURDAY (sábado)
- SUNDAY (domingo)
- COPY PROG. (copia del programa)
- MODIFY PROG. (modificación del programa)
- DELETE PROG. (eliminación del programa)



Cuando se selecciona un día (MONDAY), se accede a la programación de ese día y se representa un resumen de la programación ya prevista para este día. La corona tiene 48 sectores correspondientes a las 24 horas más las medias horas. Además, la corona presenta colores diferentes en función de la programación de la temperatura y de si el crono está activo o no.


En el centro de la corona hay una pequeña leyenda que resume los colores que corresponden a las temperaturas programables en el menú específico (véase el cap. específico).

Con la tecla  $\textcircled{D} \text{SET}$  se entra en la programación de una **NUEVA FRANJA HORARIA** del día MONDAY como se indica en el centro de la corona.

En cambio, si se quiere confirmar la programación tal como está representada y volver a los menús de selección del día (no completamente, sino solo un paso), presione la tecla  $\textcircled{OK}$ .


En cambio, para modificar o anular las franjas existentes, hay que volver al menú principal y seleccionar MODIFY PROG. (MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA CHRONO).

Se incluye al lado un ejemplo de corona sin programa con todos los sectores en OFF.



## 28 - CHRONO-SLEEP

### PROGRAMACIÓN DE UNA FRANJA HORARIA



Al iniciar la programación se colorea de rojo el primer campo **START**. Con las teclas  $\oplus \ominus$  se lleva a cabo la regulación de la hora de START de la franja chrono.

**i** Los avances son por STEP de 30 MINUTOS (00:00 / 00:30 / 01:00...).

Con la tecla  $\triangleright$  SET se confirma la hora elegida y se pasa a la regulación siguiente **END** que se ilumina, a su vez, con luz roja. Se ejecuta la regulación de END con  $\oplus \ominus$  y se confirma con  $\triangleright$ . Despues, se pasa a la regulación de la temperatura deseada configurando en este caso T1 o T2 o T3 o T4 (T3 y T4 para ESTUFAS HYDRO). Al lado de T1 o T2 se muestra la temperatura a la que corresponde T1 o T2. Si en cambio desea que la estufa esté apagada, seleccione OFF.



En esta página no es posible modificar T1 o T2 o T3 y T4, que solo se puede hacer desde la página principal a través de SET TEMP.

Prosiguiendo con la programación se configura la modalidad elegida para dicha franja horaria y, después, la ventilación. Cabe recordar que la ventilación solo puede seleccionarse en caso de programación de la modalidad AUTO. Si se selecciona la modalidad COMFORT u OVERNIGHT en el campo de ventilación  $\otimes$ , aparecerán unos guiones - - - y no existe la posibilidad de modificación.

Tras la regulación de la ventilación (solo en AUTO) o de la modalidad, es posible seguir efectuando cíclicamente modificaciones si se sigue presionando la tecla  $\triangleright$  SET.

Para confirmar toda la programación y salir de la pantalla, es necesario presionar la tecla  $\triangleright$  OK; aparecerá una ventana que solicita si desea confirmar la franja horaria (CONFIRM) o salir sin guardar (EXIT)..

Tras la salida de la pantalla, se vuelve a acceder a la pantalla de resumen del día que se está modificando (MONDAY) para una posible programación de otra franja horaria.

Si desea confirmar toda la programación del día que se está programando, debe presionar nuevamente  $\triangleright$  OK; se vuelve al menú de selección de los días de la semana (MONDAY, TUESDAY, etc.)





- Cuando se configura una nueva franja horaria, ésta nunca podrá ser establecida con intervalos de 30 minutos, sino al menos con intervalos de 1 hora para permitir que el producto tenga el tiempo necesario para ejecutar todo el ciclo de apagado. Por tanto, programando una nueva franja horaria no existirá la posibilidad de seleccionar un horario de solo media hora posterior al último apagado.
- En cambio, es posible programar dos franjas horarias contiguas (como en la representación gráfica) ya que en este caso la estufa no se apagará; sin embargo, es posible que se desee solo modificar el SET de temperatura (de T1 a T2, o viceversa) o la modalidad de funcionamiento (de AUTO a CONFORT, por ejemplo).
- Si se configura una nueva franja horaria que "invade" una franja ya existente, se supone que el usuario desea modificar ambas; por tanto, la nueva franja horaria sobrescribirá parcial o totalmente la existente.
- 

*Ejemplo:*

**FRANJA HORARIA YA EXISTENTE:**

desde las 06:00 a las 12:00                    T1 y AUTO y V3

**NUEVA FRANJA HORARIA EN FASE DE INTRODUCCIÓN:**

desde las 04:00 a las 09:00                    T2 y CONFORT

**PROGRAMACIÓN RESULTANTE:**

desde las 04:00 a las 09:00                    T2 y CONFORT


desde las 09:00 a las 12:00                    T1 y AUTO (V3)

- Si se desea solo eliminar o modificar una franja existente, utilice el menú específico que se describe a continuación.
- Una franja horaria nunca puede superar la medianoche y, por tanto, si desea un funcionamiento nocturno continuado, elija la hora de END 00:00 y en el día siguiente configure una franja horaria con un START a 00:00.

## 28 - CHRONO-SLEEP


### PROGRAMACIÓN DE UNA FRANJA HORARIA EN CASO DE TERMOSTATO EXTERNO

Si hay un termostato externo activo, obviamente no existe la posibilidad de elegir una T1 / T2 / T3 / T4, pero es posible elegir solamente ON/OFF.



La pantalla principal de programación cambia tal como se representa al lado:


En el campo de las temperaturas se visualiza ON y T.TEXT que identifica que en esa fecha franja horaria el termostato requiere potencia.



La pantalla de resumen del día cambia de la siguiente forma:

### PROGRAMACIÓN DE TODA LA SEMANA O COPIA DE LOS PROGRAMAS

Tal como se ha explicado, se puede proceder a la programación de cada día de la semana, pero también realizar la copia de un programa diario **completo dentro de otro día**. Para ello, hay que seleccionar en el menú la entrada COPY PROG.



Desde este menú, hay que seleccionar el día que se quiere copiar y presionar la tecla ↵ SET. El día seleccionado se colorea de rojo y se accede tras 1" al menú siguiente donde se pregunta al usuario en qué días realizar la copia.

En cambio, con la tecla ⌂ se vuelve al menú anterior confirmando de hecho el estado en cuestión.



Siguiendo con el ejemplo, si se decide copiar el día MONDAY (lunes), en la parte superior con color rojo se indicará la abreviatura del día que se está copiando y, debajo, la lista de los días restantes con exclusión del día desde el que se está realizando la copia (MONDAY).

Se puede seleccionar uno o varios días en los que copiar el programa MONDAY (lunes).

Nos desplazamos por la lista con las teclas ↗ ↘ y con la tecla ↵ SET seleccionamos los días en los que se deseamos realizar la copia. Presionando una segunda vez la tecla ↵ se seleccionan y deselecciónan los días.

## 28 - CHRONO-SLEEP

Cuando se han elegido todos los días en que copiar el programa de MONDAY, se confirma la operación con la tecla OK.



Para poner en evidencia la operación realizada, durante 3" aparece la pantalla incluida a la izquierda y se vuelve a la pantalla de origen en caso de que se quieran realizar otras copias.



## MODIFICACIÓN DE UN PROGRAMA DIARIO



Para modificar un programa diario, seleccione en el menú inicial **MODIFY PROG**. Aparece la pantalla que permite seleccionar los días de la semana.

**¡ATENCIÓN! El ícono de la pantalla es el de modificación y no el de la programación de una nueva franja!**

Con la tecla SET se selecciona el día y se pasa a la pantalla correspondiente a las franjas horarias existentes. Si no se selecciona ningún día, al presionar la tecla OK básicamente regresará al menú anterior sin realizar ningún cambio.



En cambio, si se accede a las modificaciones de las franjas horarias, como es habitual con las teclas se selecciona el programa y con la tecla SET se selecciona la afectada por la modificación.

En cambio, si no se selecciona ninguna franja, con la tecla OK se vuelve al menú anterior sin efectuar modificaciones.



Si se desea modificar una franja horaria, lo primero que solicita el sistema es si se desea eliminar (DELETE) o modificar (MODIFY) la franja horaria a través de este menú:

Si se desea eliminar la franja horaria, se accede a esta pantalla de doble confirmación y, en caso afirmativo, se elimina la franja y se vuelve al menú anterior donde se representan todas las franjas horarias del día MONDAY, obviamente sin aquella recién eliminada.



## 28 - CHRONO-SLEEP


### MODIFICACIÓN DE LAS TEMPERATURAS T1 / T2 / T3 / T4



Para configurar las temperaturas de SET T1 – T2 – T3 – T4 (T3 y T4 solo para estufas Hydro), hay que entrar en el menú **SET TEMP.** seleccionando la entrada con las teclas  $\oplus \ominus$  y confirmando con la tecla  $\text{OK}$ .

En cambio, con la tecla **ESC** se vuelve a la HOME.

Accediendo al menú de modificación de las temperaturas, se pueden ver las siguientes configuraciones.



Al pulsar el botón  $\text{SET}$ , la primera temperatura (T1) se vuelve ROJA y las teclas  $\oplus \ominus$  permiten modificarla en pasos de 0,5°C. Como de costumbre, la pulsación prolongada de las teclas  $\oplus \ominus$  cambia la temperatura en pasos superiores, siguiendo la misma filosofía que los cambios de temperatura en el panel.

Presionando de nuevo la tecla  $\text{SET}$ , se procede con la modificación de la segunda temperatura (T2), que, a su vez, se colorea de ROJO. Este proceso prosigue con todas las temperaturas o hasta que se presiona la tecla  $\text{SET}$ .

En cambio, para confirmar y salir de la pantalla, hay que presionar la tecla  $\text{OK}$ .



NOTA: en caso de una estufa ARIA, las temperaturas T3 y T4 no aparecen o bien no son modificables.

## 29 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH

### ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN BLUETOOTH

El BLUETOOTH es independiente respecto al WI-FI y se activa presionando al mismo tiempo y de forma seguida  durante 5 segundos.


Al mismo tiempo que la activación, se pone en funcionamiento el “paring” (modo emparejamiento) y cuando se regresa a la ventana de home, aparece parpadeando el ícono en espera de conexión con un dispositivo que **ya esté registrado previamente**.



La conexión Bluetooth no se desactiva sino que siempre permanece en espera de conexión (con dispositivos ya registrados) de forma que si un dispositivo asociado entra en el campo de acción en diferentes momentos de la jornada, este se asocia automáticamente al producto (como en el caso del teléfono móvil cuando entra en modo auto).

Para desactivar el Bluetooth se pulsa siempre  durante 5”.

Si ya se ha activado el WI-FI, los dos funcionan simultáneamente, de lo contrario solo estará activo el Bluetooth.



### VISUALIZACIÓN DE BLUETOOTH Y WI-FI

Solo bluetooth encendido y en espera de conexión con dispositivos ya registrados	Solo bluetooth encendido y conectado (ícono azul)
	
WI FI encendido y conectado y bluetooth en espera de conexión con dispositivos ya registrados	WI FI encendido y conectado y bluetooth conectado (ícono azul)
	

### PRIMERA CONEXIÓN BLUETOOTH

Como se hace en el procedimiento normal, para las conexiones Bluetooth busque en el dispositivo (smartphone) la red Bluetooth del equipo indicado en la etiqueta de producto.

## 29 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH

### ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN WI-FI y WPS

Por defecto, el producto posee una red bluetooth habilitada y un Wi-Fi activo pero no conectado: esto significa que el Wi-Fi no estará visible hasta que se establezca una conexión con una red Wi-Fi/doméstica.

#### MENÚ WI-FI:

Desde el panel, acceda al menú específico pulsando las teclas  $\oplus \ominus$  al mismo tiempo.

Según el estado de conexión, se puede seleccionar:

- «OFF»: cuando el Wi-Fi está conectado a una red doméstica ya creada y por lo tanto, se puede apagar desconectando el producto de la propia red.
- «ON»: cuando el Wi-Fi está previamente apagado y por lo tanto, se reactiva intentando conectarse a la red anteriormente utilizada para la conexión. Estará visible y podrá seleccionarse únicamente si no está conectado a una red.
- «WPS»: cuando el Wi-Fi nunca se ha conectado a ninguna red o se ha llevado a cabo un reinicio, entonces puede activarse el procedimiento para conectar el producto.
- «RESET»: siempre, independientemente del estado del Wi-Fi, desconecta el producto de la red y/o elimina la red guardada si la hubiera.

Al seleccionar la opción deseada del menú, la opción elegida aparece en pantalla completa durante 3" y luego vuelve a la visualización anterior a pulsar las teclas  $\oplus \ominus$ .

El menú de selección tiene un tiempo de espera de 60". Si no se selecciona o confirma con la tecla ON/OFF, todo queda igual, como minutos antes de presionar  $\oplus \ominus$ .

Cuando el Wi-Fi está activo y conectado a un ruter o a otro dispositivo, el símbolo puede verse todavía dentro de la corona.

El símbolo también muestra la potencia de la señal del Wi-Fi quitando o añadiendo «arcos» al símbolo para corroborar que ha habido una variación de potencia de la señal, tal y como se indica en este esquema:

	POTENCIA BAJA		POTENCIA MEDIA		POTENCIA MÁXIMA		APLICACIÓN CONECTADA A LA RED PERO NO A LA ESTUFA
--	---------------	--	----------------	--	-----------------	--	---

La conexión del producto a la red Wi-Fi puede realizarse de dos formas:

- Función WPS
- Mediante la Aplicación (Android o iOS) a través de conexión bluetooth



### CONEXIÓN WPS

Desde el panel de mandos, acceda al menú específico pulsando las teclas  $\oplus \ominus$  al mismo tiempo y seleccione la pestaña «WPS» (se puede acceder al menú tanto con el producto encendido como apagado).


Cuando se activa la pestaña WPS, el icono aparece de color rojo y parpadea siempre durante el tiempo de conexión previsto (2 minutos).

Si el procedimiento se realiza correctamente, el símbolo queda representado, de lo contrario, después del tiempo de espera del WPS, el símbolo desaparece.

### CONEXIÓN MEDIANTE APLICACIÓN (ANDROID O IOS) A TRAVÉS DE CONEXIÓN BLUETOOTH


Para conectarse a una red doméstica, lo primero es asegurarse de que la conexión bluetooth esté activada.

Al iniciar la Aplicación aparece la pantalla de primera conexión Bluetooth, pulse en el recuadro que contiene el mensaje «+» para añadir un nuevo dispositivo.



## 29 - WI-FI/WPS/BLUETOOTH


La Aplicación buscará los dispositivos disponibles que se encuentren cerca. Puede suceder que no solo se encuentre la red bluetooth de la estufa, sino también de otros equipos; no obstante, se puede identificar únicamente la estufa gracias al nombre MCZ\_EP\_123456 donde los últimos 6 números son los últimos 6 dígitos del número de serie de la estufa mostrados en la etiqueta del equipo o dentro del paquete de instrucciones.



Una vez realizada la conexión BLUETOOTH, la Aplicación propondrá una lista con las redes domésticas disponibles para las que se pueden introducir las credenciales.

Una vez seleccionada la red, se resumen los datos de la estufa conectada y pulsando la tecla SIGUIENTE se inicia el procedimiento de conexión a la red, que identifica todas las fases que se han realizado correctamente y cuáles no.

Si todo el procedimiento se ha realizado correctamente, pulsando la tecla Siguiente se puede comenzar a interactuar con el equipo de forma remota gracias a la red WI-FI.




## 30 - APAGADO

### APAGADO (en los diferentes estados)

Como en el caso del encendido, presione durante 2''  y la pantalla pasa a la modalidad apagado/stand-by.

#### Visualización desde pantalla apagada.

- Temperatura ambiente
- Hora actual
- OFF
- El icono  solo está presente si el producto está conectado a un rúter, de lo contrario, está apagado y el icono  está presente si está activado el bluetooth.
- La única tecla encendida es la de .
- En estado apagado, la tecla  cambia de color en base a la fase de apagado en la que se encuentra:
  - Rojo INTERMITENTE: Primera fase del apagado.
  - Azul INTERMITENTE: Fase de enfriamiento y en la pantalla aparece el icono  y el botón  aparece de color azul intermitente. Si el equipo lleva brasero automático, aparece el icono de limpieza del brasero, durante la fase de enfriamiento. 
  - Blanco FIJO: Producto frío en stand by y en la pantalla aparece OFF.
  - Verde FIJO: Producto apagado desde START&STOP en espera de entrada.

			
ICONO ROJO 	ICONO AZUL 	ICONO AZUL 	ICONO BLANCO 
APAGADO	RASPADO DEL BRASERO (ESTUFAS MATIC)	ENFRIMIENTO	APAGADO

	
ICONO VERDE 	ICONO ROJO 
APAGADO POR ECOSTOP	APAGADO POR ALARMA

## 31 - VISUALIZACIONES EXTRA

### DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DEL TORNILLO SIN FIN



Si durante el funcionamiento la tecla ON-OFF aparece de color amarillo, significa que el tornillo sin fin está ejecutando un ciclo de rotación en el sentido de marcha inverso, para desbloquear el pellet que hay en el mismo.  
El ciclo es automático y no es necesaria ninguna intervención del usuario.

ICONO AMARILLO

### ENFRIAMIENTO FORZADO



Cuando el producto funciona durante muchas horas (por ejemplo, 6 horas) seguidas al máximo de la potencia (desaconsejado, como se indica en las advertencias del cap.1 "PARTE 1" del manual), interviene un ciclo de enfriamiento obligatorio que dura 30 minutos. Cuando esto sucede la pantalla muestra lo que se muestra en el lateral.

Durante este período, el producto garantiza igualmente buenas prestaciones de calefacción (con la potencia 3) pero no es posible intervenir de ninguna forma para desactivarla, solo se puede apagar el producto pulsando la tecla como es usual durante 2".



VISUALIZACIÓN EN STAND BY

## 31 - VISUALIZACIONES EXTRA

### GESTIÓN DE LOS DEMÁS ICONOS DE NOTIFICACIÓN

Además, hay otros iconos de notificación que deben aparecer en el recuadro y son, respectivamente:



El ícono de reserva de pellet que aparece en caso de que esté instalado el sensor específico (opcional). El símbolo aparece dentro de la corona cuando el nivel de pellet desciende por debajo del sensor: de color gris durante el funcionamiento y de color rojo, en OFF o STAND BY para START&STOP.

En caso de apagado y enfriamiento, el ícono no aparece.


Si el panel está en STANDBY, se muestra el ícono de reserva alternado con el ícono que indica la modalidad de funcionamiento (o bien, la SILENT MODE) cada uno con un intervalo de 10 segundos.



El ícono de color rojo indica que ha transcurrido la cantidad máxima de horas de funcionamiento, más allá de las cuales, es necesario realizar el mantenimiento extraordinario (por ejemplo: 2000 horas de trabajo).

Aparece en la pantalla STANDBY y OFF (PRODUCTO APAGADO o APAGADO PARA START&STOP).

En caso de apagado y enfriamiento, el ícono no aparece.



Limpieza del brasero automático

El ícono aparece después de la fase de apagado y antes de la fase de enfriamiento, en caso de productos que llevan brasero automático.

El ícono aparece durante todo el ciclo de manipulación del brasero.



## 31 - VISUALIZACIONES EXTRA

 ICONO DE ENFRIAMIENTO  Visualización de la pantalla en estado de ENFRIAMIENTO, después del apagado.	
 ICONO DE ENFRIAMIENTO FORZADO  Visualización, del ENFRIAMIENTO FORZADO en STAND BY. Se ha superado el tiempo máximo de horas de funcionamiento con la potencia máxima (por ejemplo: 6 horas).	
 CRONO y SLEEP  Ejemplo de visualización que muestra el icono CRONO/SLEEP en OFF y ejemplo de visualización que muestra CRONO con pantalla en STAND BY y producto encendido. Los iconos son de color rojo.	
 SILENT MODE  Visualización SILENT MODE en STAND BY	
 Ejemplo de visualización de varios iconos en OFF o STAND BY para START&STOP.  Los iconos en este caso están todos de color rojo.	
 El icono RECIPIENTE indica que se ha formado demasiado condensado, por lo que el flotador bloquea el sistema. Escurra el agua para vaciar el recipiente.	

## 32-MENÚ USUARIO

### MENÚ USUARIO

Presionando de forma continuada el botón durante 5" se accede a un menú de usuario que se abre con los botones .

El TIME OUT para salir de esta ventana es de 2 minutos, a no ser que se salga de manera forzada con .

El recuadro de selección indica el elemento que se está seleccionando y se desplaza con .

Para seleccionar el elemento de menú se pulsa .


Para NO confirmar las elecciones y salir .

El menú de usuario tiene los elementos siguientes:

- INFO = Visualización de los parámetros de funcionamiento más importantes
- DATE = Regulación de la fecha y la hora
- ΔT START&STOP = Regulación de la histéresis POSITIVA y NEGATIVA para el funcionamiento del START&STOP
- TONE:
  - SILENT: ligero PITIDO solo para confirmar los mandos
  - NORMAL: PITIDO que solo se puede oír cuando se confirman los mandos (CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA)
  - HIGH: PITIDO que solo se puede oír cada vez que se presiona la tecla
- ADAPTIVE MODE = ON/OFF (por defecto OFF)
- BRIGHTNESS = posibilidad de regular el contraste de la pantalla
- DISPLAY SET = posibilidad de regular el centrado de la pantalla
- STANDBY DISPLAY = Sirve para regular el tiempo más allá del cual la pantalla se coloca en Stand by (ver apartados anteriores). Regulación en segundos presionado durante largo tiempo las teclas con intervalos de 5" (por defecto 120"). Límite 600" (10 minutos). Si se presiona de nuevo la tecla más de 600" coloca el stand by en OFF, es decir, no aparece nunca el stand-by de la pantalla que está funcionando
- CLEAN GRATE (solo productos MATIC e HYDRO)
- T. EXT: Sirve para activar o desactivar un termostato externo.




## 32-MENÚ USUARIO

### MANDOS



VISUALIZACIÓN	MANDOS
<b>INFO</b> 	<b>Solo consulta</b> Tecla  o  para salir (+pitido) El TIME OUT de esta pantalla dura 2 minutos
<b>DATE</b> 	Cuando se ha entrado en el menú, el día aparece de color rojo para indicar por dónde empieza la regulación de los valores. Los botones   se encienden con luz como también  indicando las teclas activas para las regulaciones, mientras que los demás están desactivados. Con las teclas   se escoge el día y con  se confirma y se pasa a la regulación del mes, que también aparece de color rojo. A continuación, con el mismo método se pasa a la regulación del año en curso. Presionando sucesivamente la tecla  se pasa a regular la hora. Las horas aparecen de color rojo. Se regulan las horas con   y se confirma con  y se pasa a regular los minutos. Use el mismo procedimiento para regular los minutos. Cuando se presiona la tecla  para confirmar los minutos, todos los caracteres aparecen de color gris, se espera 3" para una visión completa de las regulaciones efectuadas y se sale del menú regresando a la visualización presente antes de acceder al menú. La regulación de la fecha y la hora se puede efectuar tanto con el producto encendido como apagado (o durante el primer encendido).
<b>ΔT START&amp;STOP (HISTÉRESIS POSITIVA Y NEGATIVA)</b> 	

-   para cambiar los valores
- Valores disponibles -de +5 a -5
-  para confirmar y se regresa a la página precedente (+pitido)
-  para salir sin confirmar (+pitido)

## 32-MENÚ USUARIO

TONE	 <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\oplus \ominus</math> para cambiar los valores</li><li>• Valores disponibles – SILENT / NORMAL / HIGH</li><li>•  para confirmar y se regresa a la página precedente (+pitido)</li><li>•  para salir sin confirmar (+pitido)</li></ul> <p>NORMAL es la configuración de fábrica</p>
ADAPTIVE MODE	 <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\oplus \ominus</math> para cambiar los valores</li><li>• Valores disponibles -ON y OFF</li><li>•  para confirmar y se regresa a la página precedente (+pitido)</li><li>•  para salir sin confirmar (+pitido)</li></ul>
BRIGHTNESS	 <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\oplus \ominus</math> para cambiar los valores</li><li>• Valores disponibles -3 -2 -1 0 +1 +2 +3</li><li>•  para confirmar y se regresa a la página precedente (+pitido)</li><li>•  para salir sin confirmar (+pitido)</li></ul>
DISPLAY SET	 <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\oplus \ominus</math> para cambiar los valores</li><li>• Valores disponibles -3 -2 -1 0 +1 +2 +3</li><li>•  para confirmar y se regresa a la página precedente (+pitido)</li><li>•  para salir sin confirmar (+pitido)</li></ul>

## 32-MENÚ USUARIO


<p>STANDBY DISPLAY</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\oplus \ominus</math> para cambiar los valores</li><li>• Valores disponibles de 0 a 600''. El paso sucesivo a 600'' es OFF que significa que la pantalla no se pone NUNCA en standby.</li><li>•  para confirmar y se regresa a la página precedente (+pitido)</li><li>•  para salir sin confirmar (+pitido)</li></ul>
<p>CLEAN GRATE (solo MATIC e HYDRO)</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\oplus \ominus</math> para cambiar los valores</li><li>• Valores disponibles -ON-OFF</li><li>•  para confirmar y se regresa a la página precedente (+pitido)</li><li>•  para salir sin confirmar (+pitido)</li></ul>
<p>TERMOSTATO EXTERNO</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\oplus \ominus</math> para cambiar los valores</li><li>• Valores disponibles -ON-OFF</li><li>•  para confirmar y se regresa a la página precedente (+pitido)</li><li>•  para salir sin confirmar (+pitido)</li></ul>

## 32-MENÚ USUARIO

### TERMOSTATO EXTERNO

En caso de que se conecte un termostato externo, ya no es posible indicar la temperatura ambiente registrada por la sonda local y efectuar la regulación de la temperatura deseada desde el panel.

Por lo tanto, la pantalla aparecerá de la siguiente manera en el modo AUTO/COMFORT/OVERNIGHT:


	
<p>ON identifica que el contacto del termostato está CERRADO y hay solicitud de potencia. Por lo tanto, el producto funcionará con la potencia máxima hasta que se alcance la temperatura y luego reducirá su funcionamiento al mínimo.</p>	<p>OFF identifica que el contacto del termostato está ABIERTO y NO hay solicitud de potencia. Por consiguiente, la estufa funcionará al mínimo hasta que haya una posible disminución de la temperatura, por debajo de la temperatura programada en el termostato externo.</p>
	
<p>ON identifica que el contacto del termostato está CERRADO y hay solicitud de potencia y, por lo tanto, la estufa funcionará a la potencia máxima hasta que alcance la temperatura y luego se apagará según exijan las lógicas del START&amp;STOP. En este caso, al no poder gestionar la histéresis de temperatura (gestionada por el termostato externo), los tiempos de reacción para el nuevo encendido o el apagado desde START&amp;STOP solo dependen de los retrasos de ENTRADA Y SALIDA del estado (ver el cap. STAR&amp;STOP).</p>	<p>OFF identifica que el contacto del termostato está ABIERTO y NO hay solicitud de potencia y la estufa funcionará a la potencia mínima, hasta satisfacer el tiempo de ENTRADA en START&amp;STOP. En este caso, al no poder gestionar la histéresis de temperatura (gestionada por el termostato externo), los tiempos de reacción para el nuevo encendido o el apagado desde START&amp;STOP solo dependen de los retrasos de ENTRADA Y SALIDA del estado (ver el cap. STAR&amp;STOP).</p>

## 33-MODALIDAD VENTILACIÓN (ENFRIAMIENTO)

### SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO (girando el mando)


#### MODOS DE VENTILACIÓN

- El usuario sólo puede ajustar la velocidad del ventilador pulsando el botón específico. El centro del dial muestra la temperatura ambiente y la velocidad actual ajustada (V1, V2, V3).
- Las palas del icono de ventilación se colorearán en función de la velocidad: 1 pala llena -> V1, 2 palas llenas -> V2, etc.



#### MODO DESHUMIDIFICACIÓN


- El usuario sólo fija la temperatura que desea alcanzar, que aparecerá en el centro del dial, por debajo de la temperatura ambiente. Los otros ajustes están desactivados
- Si el usuario pulsa el botón de ventilación, se mostrará la velocidad actual. Si se cambia, el modo pasa automáticamente a "climatización manual".



## 33-MODALIDAD VENTILACIÓN (ENFRIAMIENTO)


### MODO DE CLIMATIZACIÓN AUTO

- El usuario sólo fija la temperatura que desea alcanzar, que aparecerá en el centro del dial, por debajo de la temperatura ambiente. Los demás ajustes están desactivados.
- Si el usuario pulsa el botón de ventilación, se mostrará la velocidad actual. Si se cambia, el modo pasa automáticamente a "climatización manual".



### MODO DE CLIMATIZACIÓN MANUAL

- El usuario establece la temperatura que desea alcanzar, que aparecerá en el centro del dial, debajo de la temperatura ambiente y también del nivel de ventilación.



## **33-MODALIDAD VENTILACIÓN (ENFRIAMIENTO)**

### **FUNCIÓN CHRONO LADO FRÍO**

La función CHRONO tiene las mismas características que la parte estufa (calor-ver apartados dedicados) pero sólo estarán disponibles las funciones de CLIMATIZACIÓN AUTO Y DESHUMIDIFICACIÓN.


### **FUNCIÓN SLEEP**

La función SLEEP tiene las mismas características que la parte de la estufa (caliente-ver apartados dedicados).

Si se interrumpe el funcionamiento del circuito de enfriamiento (incluso cambiando temporalmente a la función de ventilación), debe preverse que no funcionará durante los 3 minutos siguientes. Sólo se encenderá la ventilación, mientras que el compresor arrancará más tarde.


## 34-SENSOR DE NIVEL DE PELLETS

### SENSOR DE NIVEL DE PELLETS (SUMINISTRADO)



El sensor de pellets es un indicador de reserva de combustible cuya finalidad es advertir al usuario de que el pellet se está agotando.


La conexión en la placa electrónica está en la posición 11.



## 35-TERMOSTATO EXTERNO

### CONEXIÓN DEL TERMOSTATO EXTERIOR (OPCIONAL)

Para conectar el termostato exterior es necesario desconectar la sonda ambiente del terminal en la posición 9 de la placa electrónica y conectar el cableado del termómetro exterior.



## 36-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

### DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El producto cuenta con los siguientes dispositivos de seguridad:

#### SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS

Detecta la temperatura de los humos y da el permiso para la puesta en marcha, o interrumpe el funcionamiento del producto cuando la temperatura de los humos desciende por debajo del valor preconfigurado.

#### SONDA DE TEMPERATURA DEL DÉPÓSITO DE PELLETS

Si la temperatura supera el valor de seguridad configurado, el funcionamiento del producto se interrumpe de inmediato y para volver a activarlo hay que esperar a que la estufa se haya enfriado.

#### SEGURIDAD ELÉCTRICA

Para la protección contra las fluctuaciones bruscas de corriente, la estufa cuenta con un fusible general que se encuentra en el panel de alimentación de la parte trasera. También hay otros fusibles para la protección de las tarjetas electrónicas, situados en las mismas.

#### ROTURA DEL VENTILADOR DE HUMOS

Si el ventilador se detiene, la placa electrónica bloquea enseguida el suministro de pellets y aparece la alarma.

#### ROTURA DEL MOTORREDUCTOR

Si el motorreductor se detiene, el producto se apaga y aparece la alarma correspondiente.

#### FALLO DE ENERGÍA TEMPORAL

Si durante el funcionamiento se produce un corte de corriente eléctrica, al restablecerse el suministro el producto entra en modalidad de enfriamiento y sucesivamente vuelve a encenderse en modo automático.

#### ENCENDIDO FALLIDO

Si durante la fase de encendido no se produce ninguna llama, el producto entra en condición de alarma.



**SE PROHÍBE MANIPULAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.**

Solo después de haber resuelto la causa que ha generado la activación del sistema de seguridad, se puede encender el producto y restablecer así el funcionamiento automático de la sonda. Para saber qué anomalía se ha producido, hay que consultar el manual, que describe lo que hay que hacer según el mensaje de alarma que aparece en el aparato.

### ALARMAS



En caso de alarma, la corona aparece de color rojo para dar señal de "atención".

Aparece el símbolo y el código de la alarma.

El botón aparece de color rojo y parpadea muy rápido

Todas las demás teclas están desactivadas.

NOTA Pulse el botón durante al menos 3" para reiniciar la alarma.

## 36-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

### AVISO DE LAS ALARMAS

Si se produce una anomalía de funcionamiento, la estufa entra en fase de apagado por alarma. La tabla a continuación describe las posibles alarmas indicadas por la estufa, asociadas al código correspondiente que aparece en el panel de emergencia, y recomendaciones útiles para resolver el problema.

NOTAS EN LA PANTALLA	TIPO DE PROBLEMA	SOLUCIÓN
<b>A01</b> ENCENDIDO FALLIDO	La llama no se enciende	Controle el nivel de pellets en el depósito. Compruebe que el brasero esté colocado correctamente en su soporte y que no presente incrustaciones ni material no quemado. Compruebe que la bujía sea caliente. Vacíe y límpie a fondo el brasero antes de volver a encenderlo.
<b>A02</b> SIN LLAMA	Apagado anómalo de la llama	Controle el nivel de pellets en el depósito. Compruebe que el brasero esté apoyado correctamente en su soporte y que no presente incrustaciones de material no quemado.
<b>A03</b> SEGURIDAD PELLET	La temperatura del depósito de pellets supera el umbral de seguridad configurado. Recalentamiento de la estructura debido a dispersión reducida del calor.	La estructura está demasiado caliente porque el producto ha funcionado demasiadas horas a la máxima potencia, o bien, porque está poco ventilada. Cuando la estufa esté suficientemente fría, pulse el botón  durante 3" por lo menos, para reiniciar la alarma. Una vez anulada la alarma se puede volver a encender la estufa de forma normal.
<b>A04</b> SOBRETEMPERATURA HUMOS	La temperatura de los humos de escape ha superado determinados límites de seguridad preconfigurados.	La estufa se apaga automáticamente. Deje enfriar la estufa durante unos minutos y luego, vuelva a encenderla. Compruebe la evacuación de los humos y revise el tipo de pellets empleado en base a las indicaciones señaladas en el cap. 2 de este manual.
<b>A05</b> OBSTRUCCIÓN	Obstrucción del conducto de humos - viento.	Revise el conducto de humos y el cierre de la puerta.
	El extractor de humos no consigue garantizar el aire primario necesario para una combustión correcta.	Dificultad de tiro u obstrucción del brasero. Revise si el brasero presenta incrustaciones que lo obstruyan y, si fuera necesario, límpielo. Compruebe y, si fuera necesario, limpie el conducto de humos y la entrada del aire.
<b>A08</b> FALLO MOTOR HUMOS	Funcionamiento anómalo del ventilador de humos	Controle la limpieza del compartimento del ventilador de humos para revisar si está bloqueado debido a la suciedad. Si no es suficiente, el ventilador de humos está averiado. Contáctese con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución.
<b>A09</b> FALLO TERMOPAR	La sonda de humos está averiada y no detecta correctamente la temperatura de los humos de escape.	Contáctese con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución del componente.
<b>A11</b> FALLO TORNILLO SINFÍN	Avería en la alimentación del pellet	Contáctese con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución del componente.
<b>A12</b> FALLO SENSOR MOTORREDUCTOR	Sensor de pilotaje del motorreductor (PWM) averiado	Póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.

## 36-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

<b>A13</b> <b>FALLO TEMPERATURA PLACA</b>	Sobrecalentamiento de la centralita electrónica	La estructura está demasiado caliente porque el producto ha funcionado demasiadas horas a la máxima potencia, o bien, porque está poco ventilada. Cuando la estufa esté suficientemente fría, pulse el botón  durante 3" por lo menos, para reiniciar la alarma. Una vez anulada la alarma se puede volver a encender la estufa de forma normal.
<b>A14</b> <b>FALLO SENSOR ACTIVE</b>	Avería en el sensor del caudal de aire	Esta alarma bloquea el funcionamiento y puede restablecerse desde la aplicación. Si el sensor está averiado, la alarma vuelve a aparecer. Contáctese con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución del componente.
<b>A17</b> <b>ALARMA TORNILLO SINFÍN BLOQUEADO</b>	Bloqueo del tornillo sinfín debido a un atasco de pellets o a causa de un cuerpo extraño	Incluso después del procedimiento de desbloqueo del tornillo sin fin previsto por el software (rotación en ambos sentidos de marcha del motorreductor), el tornillo sin fin no se ha desbloqueado. Intente retirar los pellets y/o el cuerpo extraño con un aspirador o contáctese con un centro de asistencia autorizado para realizar dicha operación.
<b>A21</b> <b>PRESOSTATO</b>	Puerta de la estufa abierta	Cierre la puerta
	Compuerta de carga del combustible abierta	Cierre la compuerta.
	Comprobación de las juntas	Compruebe que las juntas de la compuerta de la llama, de la puerta del depósito y la puerta de las cenizas, si la hay, estén intactas y en su sitio.
	Comprobación del presostato	Compruebe que los capilares de silicona están intactos, limpios y correctamente conectados al presostato y a la máquina. Compruebe que la boquilla de conexión no esté obstruida por la suciedad. Si las comprobaciones anteriores no revelan ninguna anomalía, realice las comprobaciones que se explican en la sección dedicada a continuación.
	Dificultades de tiro	Compruebe que los conductos de humo estén despejados y que la chimenea/canal de humos no esté obstruido. En zonas ventosas, asegúrese de que el terminal de techo sea a prueba de viento.
<b>A22</b> <b>SONDA DE AMBIENTE AVERIADA</b>	Anomalía en la sonda de ambiente	Contáctese con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución del componente.
<b>A23</b> <b>CIERRE FALLIDO DEL BRASERO</b>	Anomalía de cierre fallido del brasero	Reinicie la alarma presionando el botón ON/OFF. La estufa se apagará o se enfriará.
<b>A26</b>	Avería del ventilador frontal	Contáctese con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución del componente
<b>A31</b>	Fallo de los ventiladores axiales	Contáctese con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución del componente
<b>E1</b>	Sensor de temperatura ambiente	Contáctese con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución del componente.

## 36-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

<b>E2</b>	Sensor de temperatura del circuito frigorífico	Contacte con un centro de asistencia autorizado para efectuar la sustitución del componente.
<b>VENTANA EMERGENTE</b>	Sonda Wi-Fi desconectada	Compruebe que el dispositivo contenga las pilas cargadas Sustituya las pilas y vuelva a realizar el procedimiento de conexión del dispositivo
<b>VENTANA EMERGENTE</b>	Alarms	Mediante la aplicación se puede recibir un aviso para las alarmas que no se pueden restablecer desde la aplicación tipo A01, A02, A03, A05, A21, pero sí desde el panel en la estufa. Después de restablecer la alarma en el panel de control, el mensaje se restablece desde la aplicación.

### **Salida de la condición de alarma**

Si se produce una alarma, para restablecer el funcionamiento normal de la estufa se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento:

- Anule las alarmas A01, A02, A03, A05, A21 solo desde el panel de la estufa.
- Anule las otras alarmas desde la aplicación.

### **Bloqueo mecánico de la estufa**

Las causas de bloqueo mecánico de la estufa pueden ser las siguientes:

- Sobrecalentamiento de la estructura ("A03")
- Sobrecalentamiento de los humos ("A04")
- Durante el funcionamiento de la estufa ha entrado aire no controlado en la cámara de combustión o se ha obstruido el conducto de evacuación de humos ("A05")

Solo la alarma **A21** emite un pitido intermitente mientras la alarma está activa. Ante esta situación, se activa automáticamente la fase de apagado. Cuando se pone en marcha este procedimiento, cualquier operación de prueba para restablecer el sistema será inútil. En la pantalla se indica la causa del bloqueo.

#### **QUÉ HACER:**

Si aparece el mensaje «**A03**» la estructura está demasiado caliente porque el producto ha funcionado durante demasiadas horas a la máxima potencia o porque no recibe suficiente ventilación.

Cuando la estufa esté lo suficientemente fría, anule la alarma A03 desde el panel de la estufa. Una vez anulada la alarma se puede volver a encender la estufa de forma normal.

Si aparece «**A04**»: La estufa se apaga automáticamente. Deje enfriar la estufa durante unos minutos y luego, vuelva a encenderla. Controle la evacuación de los humos y revise el tipo de pellet empleado en base a las indicaciones que figuran en el capítulo específico de este manual.

-Si aparece la alarma «**A05**» quiere decir que la puerta ha permanecido abierta durante demasiado tiempo o se ha presentado una infiltración de aire relevante (p. ej. tapón de inspección del ventilador de humos ausente). Si no es la causa de estos factores compruebe y, si fuera necesario, limpie el conducto de evacuación de humos y la chimenea (se aconseja que esta operación sea realizada por un técnico especializado de MCZ).



**Solo después de haber eliminado permanentemente la causa del bloqueo, se podrá realizar un nuevo encendido.**

## 36-DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

### COMPROBACIÓN DEL PRESOSTATO (A21)

**Este control sólo debe realizarlo un operador autorizado.**

Durante la puesta en servicio y en cada mantenimiento periódico, o en caso de disparo de alarma A21 (o A05) no justificado por aperturas/obstrucciones imprevistas, compruebe que la señal del presostato está en orden:

Encienda el aparato y llévelo a la mínima potencia. 15 minutos después del encendido, cuando la llama se haya estabilizado a la potencia mínima, elija uno de los 2 procedimientos siguientes (a su elección):

- Compruebe si la velocidad del ventilador de humos se mantiene estable por encima de 900 rpm (para ello, abra la opción de menú "Info" en la interfaz gráfica), si no es así, aumente la receta del aire de combustión hasta que se cumpla esta condición.
- Otra posibilidad es medir la presión negativa que detecta el presostato mediante un manómetro conectado a la conexión del capilar del presostato al dispositivo. Para que el producto funcione correctamente, la presión negativa medida debe ser permanentemente igual o superior a 14 Pa; en caso contrario, aumente la receta del aire de combustión hasta que se cumpla esta condición.

Para modificar la receta del aire de combustión, entre en el menú técnico y seleccione la opción correspondiente, que le permite modificar los parámetros de entrada de gases de combustión en porcentajes.

Por defecto el valor está ajustado a 0, aumente el parámetro en caso de tiro de chimenea deficiente o disminúyalo en caso de tiro de chimenea excesivo.

## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO



**ÚNICAMENTE UNA INSTALACIÓN CORRECTA Y UN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ADECUADAS DEL EQUIPO PUEDEN GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y UN USO SEGURO DEL PRODUCTO.**

Queremos informarle que conocemos casos de funcionamiento incorrecto en productos de calefacción doméstica de pellets, causados esencialmente por instalaciones incorrectas un mantenimiento inadecuado y un uso no conforme.

Le garantizamos que todos nuestros productos son extremadamente seguros y están certificados según las normas europeas de referencia. El sistema de encendido ha sido probado con extrema atención para aumentar su eficiencia y evitar cualquier problema incluso en las peores condiciones de uso. En cualquier caso y como cualquier otro producto que funciona con pellets, nuestros aparatos deben instalarse correctamente y deben realizarse las limpiezas regulares y los mantenimientos periódicos para garantizar un funcionamiento seguro. Nuestros estudios sugieren que estos funcionamientos incorrectos son debidos sustancialmente, a la combinación de parte o de todos los factores siguientes:

- Orificios del brasero obstruidos o el brasero deformado, a causa de un mantenimiento inadecuado, son condiciones que pueden provocar encendidos retardados, generando una producción anómala de gases no quemados.
- Aire de combustión insuficiente debido a un canal de entrada del aire reducido u obstruido.
- Uso de canales de humo que no cumplen los requisitos normativos de instalación, como no garantizar un tiro adecuado.
- Chimenea parcialmente obstruida debido a un mantenimiento insuficiente, como reducir el tiro dificultando el encendido.
- El cono de chimenea terminal no conforme con las indicaciones del manual de instrucciones y por tanto, no idóneo para prevenir los fenómenos potenciales de tiro inverso.
- Este factor es determinante cuando el producto se instala en zonas especialmente ventosas, como las zonas costeras.

La combinación de uno o varios de estos factores podría generar condiciones de funcionamiento incorrecto considerables.

Para evitar esta posibilidad, es fundamental garantizar una instalación del producto conforme a las normativas vigentes.

Además, es fundamental respetar las siguientes reglas simples:

- Tras cada extracción para la limpieza, el brasero debe volver a colocarse siempre correctamente en la posición de trabajo antes de utilizar el producto, eliminando completamente la suciedad residual que pueda haber en la base de apoyo.
- Los pellets nunca debe cargarse manualmente en el brasero, tanto antes del encendido como durante el funcionamiento.
- La acumulación de pellet no quemado como consecuencia de un encendido fallido, debe eliminarse antes de volver a encender el producto. Controle también su colocación correcta en sede y la regularidad de la entrada de aire comburente/salida de humos.
- Si el producto falla repetidamente el encendido, le recomendamos suspender inmediatamente el uso del mismo y contactar con un técnico habilitado para revisar la funcionalidad del producto.

El cumplimiento de estas condiciones es absolutamente suficiente para garantizar un funcionamiento regular y evitar cualquier inconveniente en el producto.

Si no se respetan estas precauciones y durante el encendido se percata de una sobrecarga de pellets en el brasero y una consecuente generación anómala de humo en la cámara de combustión, respete con atención las indicaciones siguientes:

- No desconecte el producto de la corriente eléctrica bajo ninguna circunstancia: esto detendría el ventilador de aspiración de humos con la consecuente emisión de estos en la habitación.
- Abra las ventanas por precaución, para ventilar la habitación de instalación de los posibles escapes de humo en la habitación (la chimenea podría no funcionar regularmente).
- No abra la puerta del hogar, ya que comprometería el funcionamiento regular del sistema de evacuación de humos en la chimenea.
- Simplemente, apague la estufa utilizando el botón de encendido/apagado del panel de control (no el botón trasero de la toma de alimentación!) y aléjese del producto, a la espera de que el humo sea evacuado por completo.
- Antes de cualquier intento de reencendido, limpie completamente el brasero y sus agujeros de paso del aire, de las incrustaciones y de los posibles pellets no quemados; vuelva a colocar el brasero en su alojamiento, eliminando los posibles residuos en su base de apoyo. Si el producto falla repetidamente el encendido, le recomendamos suspender inmediatamente el uso del mismo y contactar con un técnico habilitado para controlar la funcionalidad del producto y de la chimenea.

## 39-LIMPIEZA

Sólo un mantenimiento y una limpieza adecuadas del producto pueden garantizar la seguridad y el funcionamiento correcto de este.



### **¡ATENCIÓN!**

*Todas las operaciones de limpieza de todos los componentes deben realizarse con la estufa totalmente fría y con el enchufe eléctrico desconectado.*


*Desconecte el producto de la alimentación de 230 V antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento.*

El producto requiere poco mantenimiento si se utiliza con pellets certificados de alta calidad.

### **LIMPIEZA DIARIA O SEMANAL A CARGO DEL USUARIO**

#### **Limpieza del compartimento de recogida de cenizas**

Cada semana **se recomienda** limpiar el compartimento de recogida de cenizas y posibles incrustaciones que puedan bloquear los orificios de paso del aire. Utilice una aspiradora para recoger las posibles cenizas que hayan quedado en el hogar y en la parte debajo del mismo. Abra la puerta estética "S", la puerta del hogar "R" y la puerta de las cenizas "I", y limpie toda la ceniza acumulada.



Para eliminar posibles residuos, recomendamos utilizar, según el producto, un cepillo o espátula metálica "t" (SUMINISTRADA) para limpiar a fondo la zona del fuego. Al término de esta operación utilice la aspiradora para sacar posibles residuos.

*La combustión con tecnología CORE, dependiendo del tipo de pellet utilizado, puede dar lugar a la formación de algunos residuos carbonosos en el interior del brasero. Por este motivo, es necesario utilizar el escobillón/espátula metálica al menos 2 veces por semana para sacar dichos depósitos que caerán en forma de pequeños pedazos o costras, en el compartimento ubicado abajo. El brasero de acero inoxidable 304 permite realizar una extracción fácil si el escobillón/espátula se utiliza con fuerza.*

Realice estas operaciones **siempre con la estufa apagada y las cenizas completamente frías**.

Use una aspiradora adecuada para aspirar partículas pequeñas.

Su experiencia y la calidad del pellet son los factores que determinan la frecuencia de la limpieza. **Sin embargo, se recomienda no superar una semana.** Tras finalizar la fase de limpieza diaria, recuerde cerrar todas las puertas.

## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

### LIMPIEZA DEL CRISTAL

Para la limpieza del vidrio cerámico, se recomienda utilizar una brocha seca o, si está muy sucio, rociar una pequeña cantidad de limpiador específico en spray y pasar luego un paño.



#### ***¡ATENCIÓN!***

***No utilice productos abrasivos ni rocíe el producto para la limpieza del vidrio sobre las partes pintadas ni las juntas de la puerta (cordón de fibra de cerámica).***

### LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO DE LA ESTUFA

A continuación, siguen algunas indicaciones para la limpieza del revestimiento de metal de la estufa:

- use solo agua, eventualmente con detergentes neutros (pH 7), que lleven aditivos ligeros;
- use el agua solo aplicada en un paño. Hay partes eléctricas que podrían resultar dañadas;
- use trapos suaves y no abrasivos. Evite frotar las superficies;
- no use disolventes, agentes abrasivos o que arañen las superficies. No use compuestos preparados para limpiar las pinturas, ya que podrían ser agresivos.

## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

### LIMPIEZA PERIÓDICA A CARGO DEL TÉCNICO CUALIFICADO LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR Y DEL COMPARTIMENTO INFERIOR

A mediados del invierno, **pero sobre todo al final**, es necesario limpiar el compartimento por el que pasan los humos de evacuación. Esta limpieza debe realizarse obligatoriamente para facilitar la eliminación general de todos los restos de la combustión, antes de que el tiempo y la humedad los compacte y dificulten su retiro.




#### ATENCIÓN:

*Es obligatorio que un técnico calificado efectúe las limpiezas periódicas al finalizar la temporada para poder sustituir también las juntas.*

### LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR EXTRACCIÓN DE ARRABIOS DEL HOGAR


Con la estufa fría y sin revestimientos, limpie el intercambiador superior. Para una limpieza más a fondo, las partes de fundición del hogar pueden ser retiradas con la siguiente secuencia:

- los dos laterales "Q" y "U"
- la parte trasera "Z"
- la base "V"




## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO


Después, quite el deflector superior "J"; para ello, abra la puerta estética y del hogar, levanta con las manos la placa "J" hacia arriba, inclínela hacia la derecha o la izquierda para hacerla salir de los soportes y retirarla.




Con una varilla rígida o un cepillo para botellas, raspe las paredes del hogar (véase la flecha - respectivamente a la derecha e izquierda/ arriba y abajo del hogar) para desprender la ceniza en el compartimento inferior.



## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO




Después, limpie bien el intercambiador inferior; cambie las juntas y vuelva a montar todo.



## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

### SUSTITUCIÓN DEL EXTRACTOR DE HUMOS

Si es necesario sustituir el extractor de humos "V", retire los 3 tornillos "x" y retire la placa "T".  
De lo contrario, la limpieza del extractor se realiza desde el interior de la compuerta "I".



## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

### LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LOS HUMOS Y CONTROLES GENERALES

Limpie el sistema de descarga de humos especialmente cerca de los racores en "T", de las curvas y de los posibles tramos horizontales del canal de humos.

Para la limpieza periódica del conducto de humos, consulte con un deshollinador cualificado.


Revise la estanquedad de las juntas de fibra cerámica presentes en la puerta de la estufa. De ser necesario pida al revendedor las juntas nuevas para la sustitución, o póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado para que realice la operación entera.



#### ATENCIÓN:

*La frecuencia de limpieza del sistema de escape de humos debe determinarse según el uso que se dé a la estufa y al tipo de instalación.*


*Es aconsejable encargar las operaciones de mantenimiento y limpieza de fin de temporada a un centro de asistencia autorizado que, además de efectuar estas operaciones, pueda realizar también un control general de los componentes.*



### LIMPIEZA DE LA SALIDA DE HUMOS SUPERIOR

Después de retirar el panel trasero central "V" o simplemente el panel de servicio "S" (ver PARTE 1 - páginas dedicadas), limpie el conducto de humos.


Extraiga el tapón "Q" y la junta "g". En este momento, limpie el tubo "T", el tapón "Q" y sustituya la junta "g" si es necesario.



## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

### CONTROL PERIÓDICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CIERRE DE LA COMPUERTA

Compruebe que el cierre de la puerta garantice una correcta estanquidad (mediante la prueba de la "hoja de papel") y que, con la puerta cerrada, el bloque de cierre (X en la figura) no sobresalga de la placa en la que está fijado. En algunos productos, habrá que desmontar el revestimiento estético para poder valorar el saliente anómalo del bloque con la puerta cerrada.



### SUSTITUCIÓN DE FUSIBLES EN LA PLACA

Las posiciones de los fusibles están indicadas en la placa electrónica.




**¡ATENCIÓN!**

*En caso de avería, compruebe la integridad de los fusibles y sustitúyalos si es necesario.*

## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

### LIMPIEZA LADO MONOBLOQUE (FRÍO)

Durante la limpieza periódica, limpie el filtro de polvo "Q" (en las instrucciones de desmontaje de la PARTE 1). Compruebe también que la manguera de aire no esté obstruida.



## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

### DESCARGA DE CONDENSADOS DEL MONOBLOQUE



La máquina no necesita conexiones a desagües de agua ni recipientes de recogida, ya que el condensado que se forma de forma natural en los intercambiadores se recoge en la parte inferior de la unidad y, a continuación, se atomiza y expulsa con aire caliente.

Con un grado de humedad muy alto y prolongado o cuando se utiliza la máquina en habitaciones muy grandes y húmedas, puede formarse condensación que supera la capacidad de evacuación; en estos casos, el sistema está equipado con un flotador que bloquea el sistema.

Aparecerá un icono  en el panel de control, informándole de que debe vaciar el condensado.

Para descargar el condensado, proceda de la siguiente manera:


- en la parte trasera de la estufa (lado frío), retire la placa "T" desatornillando el tornillo "x".
- en el interior de la caja se encuentra el tubo "s" con tapón, tire de él y llévelo al exterior de la máquina para vaciar el agua en un recipiente.



## 38-RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

### PUESTA FUERA DE SERVICIO (final de temporada)

Al final de cada temporada, antes de apagar el producto, se recomienda sacar todos los pellets del depósito, con la ayuda de un aspirador de tubo largo. Se recomienda retirar los pellets inutilizados del depósito porque pueden retener humedad, desconectar las posibles canalizaciones del aire combustible que puedan llevar humedad al interior de la cámara de combustión, pero sobre todo, pedirle al técnico especializado que dé una capa de pintura en el interior de la cámara de combustión con pinturas de silicona en spray (que se pueden comprar en cualquier comercio o centro de asistencia técnica, CAT) en caso de que se deban realizar las operaciones necesarias de mantenimiento anual programado de fin de temporada. De esta forma, la pintura protegerá las partes internas de la cámara de combustión, impidiendo cualquier tipo de proceso de oxidación.



**En el período de inactividad del aparato, este debe estar desconectado de la red eléctrica. Para un nivel de seguridad mayor, sobre todo si hay niños presentes, recomendamos desconectar el cable de alimentación.**

Si al efectuar el nuevo encendido, presionando el interruptor general situado en el costado del producto, el visualizador del panel de mandos no se enciende, querrá decir que es necesario cambiar el fusible de servicio.

En el costado del producto hay un compartimento portafusibles que se encuentra cerca de la toma de alimentación. Tras haber desenchufado las tomas de corriente, abra la tapa del compartimento portafusibles con un destornillador, y, de ser necesario, sustitúyalos (5,00 A retardado) - operación de competencia de un técnico autorizado y calificado.

### CONTROL DE LOS COMPONENTES INTERNOS



#### **¡ATENCIÓN!**

*El control de los componentes electromecánicos internos debe llevarlo a cabo únicamente el personal cualificado que tenga conocimientos técnicos sobre combustión y electricidad.*

Se recomienda realizar este mantenimiento periódico anual (mediante un contrato de asistencia programado) que consiste en una revisión visual y del funcionamiento de los componentes internos. A continuación, se resumen las operaciones de revisión y/o mantenimiento indispensables para el funcionamiento correcto del producto.

	PIEZAS/PERÍODO	2-3 DÍAS	7 DÍAS	1 AÑO
A CARGO DEL USUARIO	Compartimento de recogida de cenizas*		•	
	Cristal	•		
	Descarga de condensados		cuando sea necesario	
A CARGO DEL TÉCNICO CUALIFICADO	Intercambiador superior			•
	Intercambiador inferior			•
	Conducto de humos			•
	Juntas			•
	Funcionamiento del cierre de la compuerta			•
	Filtro antipolvo monoblock			•

\* La limpieza de las cenizas depende de diferentes factores (tipo de pellets, potencia de la estufa, uso de la estufa, tipo de instalación...); su experiencia le aconsejará el tiempo exacto de limpieza.

## 40-AVERÍAS/CAUSAS/SOLUCIONES



### **¡ATENCIÓN!**

*Las reparaciones debe llevarlas a cabo exclusivamente un técnico especializado con la estufa apagada y la toma de corriente desenchufada.*

ANOMALÍA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
<b>La cámara de combustión no está recibiendo pellets.</b>	El depósito de pellets está vacío.	Llene el depósito de pellets.
	Hay serrín bloqueando el tornillo alimentador.	Vacie el depósito y retire manualmente el serrín del tornillo sin fin para desbloquearlo.
	Motorreductor averiado.	Sustituya el motorreductor.
	Placa electrónica defectuosa.	Sustituya la placa electrónica.
<b>La llama se apaga o el aparato para automáticamente.</b>	El depósito de pellets está vacío.	Llene el depósito de pellets.
	No hay alimentación de pellets.	Véase la anomalía anterior.
	Se ha activado la sonda de seguridad de la temperatura de pellets.	Deje que el producto se enfrie, restablezca el termostato hasta que el bloqueo se apague y vuelva a encenderla; si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
	Temporizador activo.	Compruebe si la configuración del temporizador está activada.
	La puerta no está bien cerrada o las juntas están desgastadas.	Cierre la puerta y cambie las juntas por otras originales.
	Pellets no adecuados.	Cambie el tipo de pellets por uno recomendado por el fabricante.
	Aporte de pellet insuficiente.	Solicite un control del aflujo de combustible siguiendo las instrucciones del manual.
	Cámara de combustión sucia.	Limpie la cámara de combustión siguiendo las instrucciones del manual.
	Descarga obstruida.	Limpie el conducto de humos.
	Motor de extracción de humos averiado.	Revise y, de ser necesario, sustituya el motor.


## 40-AVERÍAS/CAUSAS/SOLUCIONES

ANOMALÍA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
<b>El producto funciona durante unos minutos y luego se apaga.</b>	Fase de encendido no concluida.	Repita la fase de encendido.
	Ausencia temporal de energía eléctrica.	Vuelva a encender.
	Conducto de humos obstruido.	Limpie el conducto de humos.
	Sondas de temperaturas defectuosas o averiadas.	Revisión y sustitución de las sondas.
<b>Los pellets se acumulan en el brasero, el vidrio de la puerta se ensucia y la llama es débil.</b>	Aire de combustión insuficiente.	Asegúrese de que la toma de aire de la habitación esté presente y libre. Limpie el brasero y revise que todos los agujeros estén abiertos. Realice una limpieza general de la cámara de combustión y del conducto de humos. Revise el estado de las juntas de la puerta.
	Pellets húmedos o inadecuados.	Cambie el tipo de pellet.
	Motor de aspiración de humos averiado.	Revise y, de ser necesario, sustituya el motor.
<b>El motor de aspiración de los humos no funciona.</b>	El aparato no recibe tensión eléctrica.	Revise la tensión de red y el fusible de protección.
	El motor está averiado.	Revise el motor y el condensador y, si fuera necesario, sustitúyalo.
	La placa está defectuosa.	Sustituya la placa electrónica.
	El panel de mandos está averiado.	Sustituya el panel de mandos.
<b>El ventilador del aire de convección nunca se detiene.</b>	Sonda térmica defectuosa o averiada.	Revise el funcionamiento de la sonda y, de ser necesario, sustitúyala.
	Ventilador averiado.	Espere unos minutos y compruebe el funcionamiento del motor y, si fuera necesario, sustitúyalo.
	El producto no ha alcanzado aún la temperatura de apagado.	Espere.

## 40-AVERÍAS/CAUSAS/SOLUCIONES

ANOMALÍA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
<b>El ventilador de aire no se enciende.</b>	El producto no ha alcanzado la temperatura.	Espere.
<b>En la posición automática, el producto funciona siempre a la máxima potencia.</b>	Termostato ambiente en posición máxima.	Configure nuevamente la temperatura.
	Sonda de detección de temperatura averiada.	Revise la sonda y, si fuera necesario, sustitúyala.
	Panel de mandos defectuoso o averiado.	Revise el panel y, si fuera necesario, sustitúyalo.
<b>El producto no se enciende.</b>	Ausencia de energía eléctrica.	Controle que el enchufe esté colocado.
	Intervención del fusible tras una avería.	Sustituya el fusible por otro de iguales características (5x20 mm 5,00 A).
	Revise el brasero.	Limpie el brasero de posibles incrustaciones o residuos de pellet no quemados.
	Controle la colocación del brasero.	Vuelva a colocar el brasero en su alojamiento.
	Controle que la bujía caliente.	Revisión y eventual sustitución.
	Descarga o conducto de humos obstruido.	Limpie la descarga de humos y/o el conducto de humos.
	Bujía averiada.	Sustituya la bujía.
<b>El panel de control muestra SELECT</b>	Nada funciona	Seleccione con el mando una función del aparato (CALOR-FRÍO)

## 41-PLACA ELECTRÓNICA



CABLES ELÉCTRICOS  
BAJO TENSIÓN

DESCONECTE EL CABLE  
DE ALIMENTACIÓN DE  
230 V ANTES DE INTER-  
VENIR EN LAS TARJETAS  
ELÉCTRICAS

### LEYENDA

1. PRESOSTATO DE AIRE 2. KLIKON 3. MOTOR REJILLA BRASERO 4. EXTRACTOR DE HUMOS 5. MOTORREDUCTOR BRUSHLESS 6. SELECTOR MICRO 7. ALIMENTACIÓN DE LA PLACA 8. ENCENDIDO (BUJÍA) 9. SONDA AMBIENTE	10. CODIFICADOR ELECTRÓNICO 11. SENSOR DE PELLET 12. SERIE MONOBLOQUE 13. SONDA DE HUMOS 14. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE (USB) 15. DIFERENCIAL DE PRESIÓN 16. VENTILADOR AMBIENTE 17. VENTILADORES AXIALES	F1 FUSIBLE BUJÍA F2 FUSIBLE 24V
--	---	------------------------------------

**IMPORTANTE:** El cableado eléctrico de cada uno de los componentes está provisto de conectores precableados con medidas diferentes entre sí.







# MCZ

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce n.º 8

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALY

Teléfono: 0434/599599 r.a.

Fax: 0434 599598

Internet: [www.mcz.it](http://www.mcz.it)

Correo electrónico: [mcz@mcz.it](mailto:mcz@mcz.it)